

TECHNICAL DATA MANUAL

PACKING PRESENTATION:	MANUAL
DIMENSIONS : LENGTH (L) x WIDTH (X)	21 cm x 17 cm
MATERIAL:	- SBS matte couche paper
PRINT COLORS	- BLACK

FRONT

21 cm

17 cm



MODELO: MRC-UNI11

Control remoto universal accesos directos a APPS



Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar
Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsuzo.com> para obtener la última versión
Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez
www.mitsuzo.com [/Mitsuzo_Corp](#) [/Mitsuzo_Corp](#) [/MitsuzoCorp](#)



BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



ARMADO

1. Localizar el compartimento para la batería que se encuentra en la parte trasera del control y retirar la tapa

2. Insertar 2 baterías "AAA" (no incluidas)



FUNCIONAMIENTO

PROGRAMACIÓN POR MARCA

1. Encender manualmente el televisor a programar

2. Seleccionar en la tabla inferior el botón según la marca del televisor, apuntar el control remoto al televisor y presionar el botón 3,5 segundos para la busqueda

3. No soltar el botón hasta que aparezca el símbolo de volumen, una vez que aparezca, soltar el boton inmediatamente

4. Si no funciona repetir los pasos 2 y 3.

BOTÓN	MARCA
A	KONKA®
B	THOMSON®
C	SAEWOOD®
D	JVC®
1	SHARP®
2	SONY®
3	PANASONIC®
4	SANYO®
5	HITACHI®
6	TOSHIBA®
7	PHILIPS®
8	LG®
9	SAMSUNG®
-/-	HISENSE®
0	SKYWORTH®
	CHANGHONG®

PROGRAMACIÓN POR CÓDIGO

1. Encender manualmente el televisor a programar

2. Apuntar el control remoto al televisor y presionar el botón SET UP al mismo tiempo que el botón POWER. Soltarlos después de que el LED indicador se encienda (esto indicará que esta listo para ingresar el código de 3 dígitos)

3. Ingresar un código de 3 dígitos de la lista de códigos



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 Vcc (utiliza 2 baterías "AAA" de 1,5 Vcc)

Todas las marcas registradas y logotipos que aparecen aquí, son propiedad de sus respectivos dueños

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Control remoto universal
MODELO: MRC-UNI11
MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía
ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools
Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A, Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 5118 4950, Ext.: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____



BACK

000	VESTEL 4072	073	LRILL UN96	153	IRT 576
001	DANTAX 4113	074	INTEX LED TV-1902	154	IRT 578
002	VESTEL 11800	075	MASTER-GICH-1623	155	MASTER-GICH-1900+
003	VESTEL 14201	076	MASTER-GICH-2500	156	MASTER-GICH-1623
004	VESTEL 2448	077	MITSONIC	157	MASTER-GICH-2500
005	VESTEL 4558	078	MIT SUN	158	MASTER-GICH-4350
006	VESTEL 31268	079	MIT SUN	159	MASTER-GICH-4350
007	VESTEL 31269	080	HID638-RC-115-F	160	NEX (CH-2000)
008	VESTEL 31271	081	HID638-RC-115-F	161	NEX (CH-2000)
009	VESTEL 31272	082	HID638-RC-115-F	162	NEX (CH-2000)
010	VESTEL VST-22880	083	HID638-RC-115-F	163	PARKER (H08665)
011	VESTEL HTK126-VESTEL LG-LCD	084	ONIDA 01	164	PREMIER TV-4806LED
012	AKA 158	085	ONIDA-LCD21(1)	165	RCACH-20(2)
013	AKA 158	086	ONIDA	166	RCACH-49(1)
014	AKA 158	087	ONIDA	167	RCACH-49(1)
015	AKA 158	088	ONIDA	168	RCACH-49(1)
016	AKA 158	089	ONIDA	169	RCACH-49(1)
017	AKA 158	090	ONIDA	170	RCACH-49(1)
018	AKA 158	091	ONIDA	171	RCACH-49(1)
019	AKA 158	092	ONIDA	172	RCACH-49(1)
020	AKA 158	093	ONIDA	173	RCACH-49(1)
021	AKA 158	094	ONIDA	174	RCACH-49(1)
022	AKA 158	095	ONIDA	175	RCACH-49(1)
023	AKA 158	096	ONIDA	176	RCACH-49(1)
024	AKA 158	097	ONIDA	177	RCACH-49(1)
025	AKA 158	098	ONIDA	178	RCACH-49(1)
026	AKA 158	099	ONIDA	179	RCACH-49(1)
027	AKA 158	100	ONIDA	180	RCACH-49(1)
028	AKA 158	101	ONIDA	181	RCACH-49(1)
029	AKA 158	102	ONIDA	182	RCACH-49(1)
030	AKA 158	103	ONIDA	183	RCACH-49(1)
031	AKA 158	104	ONIDA	184	RCACH-49(1)
032	AKA 158	105	ONIDA	185	RCACH-49(1)
033	AKA 158	106	ONIDA	186	RCACH-49(1)
034	AKA 158	107	ONIDA	187	RCACH-49(1)
035	AKA 158	108	ONIDA	188	RCACH-49(1)
036	AKA 158	109	ONIDA	189	RCACH-49(1)
037	AKA 158	110	ONIDA	190	RCACH-49(1)
038	AKA 158	111	ONIDA	191	RCACH-49(1)
039	AKA 158	112	ONIDA	192	RCACH-49(1)
040	AKA 158	113	ONIDA	193	RCACH-49(1)
041	AKA 158	114	ONIDA	194	RCACH-49(1)
042	AKA 158	115	ONIDA	195	RCACH-49(1)
043	AKA 158	116	ONIDA	196	RCACH-49(1)
044	AKA 158	117	ONIDA	197	RCACH-49(1)
045	AKA 158	118	ONIDA	198	RCACH-49(1)
046	AKA 158	119	ONIDA	199	RCACH-49(1)
047	AKA 158	120	ONIDA	200	RCACH-49(1)
048	AKA 158	121	ONIDA	201	RCACH-49(1)
049	AKA 158	122	ONIDA	202	RCACH-49(1)
050	AKA 158	123	ONIDA	203	RCACH-49(1)
051	AKA 158	124	ONIDA	204	RCACH-49(1)
052	AKA 158	125	ONIDA	205	RCACH-49(1)
053	AKA 158	126	ONIDA	206	RCACH-49(1)
054	AKA 158	127	ONIDA	207	RCACH-49(1)
055	AKA 158	128	ONIDA	208	RCACH-49(1)
056	AKA 158	129	ONIDA	209	RCACH-49(1)
057	AKA 158	130	ONIDA	210	RCACH-49(1)
058	AKA 158	131	ONIDA	211	RCACH-49(1)
059	AKA 158	132	ONIDA	212	RCACH-49(1)
060	AKA 158	133	ONIDA	213	RCACH-49(1)
061	AKA 158	134	ONIDA	214	RCACH-49(1)
062	AKA 158	135	ONIDA	215	RCACH-49(1)
063	AKA 158	136	ONIDA	216	RCACH-49(1)
064	AKA 158	137	ONIDA	217	RCACH-49(1)
065	AKA 158	138	ONIDA	218	RCACH-49(1)
066	AKA 158	139	ONIDA	219	RCACH-49(1)
067	AKA 158	140	ONIDA	220	RCACH-49(1)
068	AKA 158	141	ONIDA	221	RCACH-49(1)
069	AKA 158	142	ONIDA	222	RCACH-49(1)
070	AKA 158	143	ONIDA	223	RCACH-49(1)
071	AKA 158	144	ONIDA	224	RCACH-49(1)
072	AKA 158	145	ONIDA	225	RCACH-49(1)