

TECHNICAL DATA MANUAL

PACKING PRESENTATION:	MANUAL
DIMENSIONS : LENGTH (L) x WIDTH (X)	17 cm x 42 cm
MATERIAL:	- SBS matte couche paper
PRINT COLORS	- BLACK

FRONT

42 cm

MODELO: MRC-UNI12

Control remoto universal compatible con Smart TV

Las imágenes son representativas, las colores y el diseño pueden variar

Debido a actualizaciones pueden existir diferencias dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web www.mitsumi.com para obtener la última versión

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

www.mitsumi.com Mitsumi_Corp Mitsumi_Corp Mitsumi_Corp

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra

ARMADO

1. Localizar el compartimento para la batería que se encuentra en la parte trasera del control y retirar la tapa.
2. Insertar 2 baterías "AAA" (no incluidas)

FUNCIONAMIENTO

PROGRAMACIÓN POR MARCA

En una lista de marcas de los productos electrónicos más populares, el control buscará automáticamente un código que coincida con el dispositivo que desea controlar

17 cm

1. Encender manualmente el equipo a programar (TV, decodificadores, DVD, audio, etc.)
2. En la siguiente tabla, identificar el dígito que coincide con el equipo a programar

DIGITO	TV	DVD/VCR	AUDIO	DECODER/CABLE/SAT
1	IntelligentVision (LGB/Teletext)	LG	Danon	Motorola
2	Panasonic	Panasonic	LG	DirectV
3	Philips/Magnavox	Philips/Magnavox	Orion	Geni Network Systems
4	Samsung	Panasonic	Panasonic	General Instruments
5	Sony	PCA	Philips	Rogin Network Systems
6	Sharp	Samsung	Pioneer	Scientific Atlanta/Onuma
7	Sony	Sharp	Samsung	Magnavox/Philips
8	Toshiba	Samsung	Samsung	Panasonic
9	Vizio	Samsung	Vanzol	Panasonic

3. Apuntar el control hacia el equipo a programar; mantener presionada la tecla con el dígito seleccionado y sostener hasta que el equipo se apague

Durante la búsqueda, el LED indicador se encenderá y apagará continuamente

NOTA: en caso de que el control remoto no encuentre un código, el LED indicador parpadeará tres veces y luego se apagará. Prueba otro modo de programación

PROGRAMACIÓN POR CÓDIGO

1. Seleccionar en la lista proporcionada el código de 4 dígitos correspondiente a la marca y equipo a programar
2. Ubicar en la parte superior del control remoto los botones de equipo a programar

3. Presionar el botón del equipo a programar (TV, DVD, Receptor de satélite, Decodificador de Cable o Audio) introducir el código de 4 dígitos

4. Para terminar la programación, sostén el botón del equipo a programar, el LED indicador parpadeará 3 veces y el control remoto emitirá el código de POWER

PROGRAMACIÓN POR BÚSQUEDA

- Encender manualmente el equipo a programar (TV, DVD, Receptor de satélite, Decodificador de Cable o Audio)
- Ubicar en la parte superior del control remoto los botones que tienen el código de tipo de equipo a programar

- Encender manualmente el equipo a programar (TV, DVD, Receptor de satélite, Decodificador de Cable o Audio)
- Presionar el botón que indique el tipo de equipo a programar (ejem. DVD), se apagará el LED de POWER
- Presionar el botón que indique el tipo de equipo a programar (TV, DVD, Receptor de Satélite, etc.) por 2 segundos, el LED indicador parpadeará 3 veces indicando que ha entrado a la función POWER PLUS
- Presionar el botón que indique el tipo de equipo a programar (ejem. DVD) y sin soltarlo presione el botón POWER (ejem. TV) e introducir el código 0000
- Apuntar el botón del equipo a programar, el LED indicador se quedará encendido
- Optimizar y sostén el botón de POWER o UP del control remoto apuntando hacia el equipo encendido hasta que este se apague

NOTA: para retroceder o avanzar en la búsqueda utilice los botones de arriba o abajo de las flechas de navegación

6. Cuando se apague el equipo presionar el botón ENTER, el LED indicador parpadeará 3 veces y el control remoto guardará el código de programación

AJUSTE DE PROGRAMACIÓN POR BÚSQUEDA

Si al realizar la programación por búsqueda, algunas funciones no coinciden, se puede realizar un ajuste de Programación por Búsqueda. (Existe varias versiones de controles con el mismo código de POWER). Para el ajuste de funciones:

- Presionar el botón que indique el tipo de equipo a programar (ejem. TV) + el número 3 hasta que el LED indicador parpadee 3 veces y este modo accionará la siguiente versión

NOTA: repetir esta acción hasta encontrar la versión más apropiada para controlar el equipo a programar (para retroceder entre versiones, presione el botón del dispositivo (ejem.TV) + el número 1). Este control puede tener más de 20 versiones para un mismo código de POWER

DESPLAZAR EL CÓDIGO PROGRAMADO

Para visualizar el código almacenado después de utilizar la programación por búsqueda

- Presionar el botón que indique el tipo de equipo a programar (ejem. DVD) y al mismo tiempo oprimir MUTE por 1 segundo, el LED indicador se encenderá 3 veces indicando que esta lista para mostrar el código almacenado
- Soltar las teclas simultáneamente
- Para obtener el primer dígito del código, se deberán contar el número de veces que parpadea el LED indicador
- Para obtener el siguiente dígito, esperar 2 segundos y contar nuevamente el número de veces que parpadea el LED indicador y así sucesivamente hasta obtener los cuatro dígitos

NOTA: El LED indicador parpadeará 10 veces para indicar el número cero

Ejemplo:
Si el control remoto tiene programado el código 3061

El LED indicador parpadeará 3 veces (para el "3")
Esperar dos segundos y parpadeará 10 veces (para el "0")
Esperar dos segundos y parpadeará 6 veces (para el "6")
Esperar dos segundos y parpadeará una vez (para el "1")

POWER PLUS

Una vez que han sido programados adecuadamente los equipos, esta función permite encender o apagar dos o más dispositivos al mismo tiempo

- Presionar el botón que indique el tipo de equipo a programar (ejem. DVD) y sin soltarlo presione el botón POWER (ejem. TV) e introducir el código de tipo de equipo a programar (ejem. DVD+POWER), el LED de POWER encenderá con poca intensidad, sostén el botón que indique el tipo de equipo a programar (ejem. DVD), se apagará el LED de POWER
- Presionar el botón que indique el tipo de equipo a programar (TV, DVD, Receptor de Satélite, etc.) por 2 segundos, el LED indicador parpadeará 3 veces indicando que ha entrado a la función POWER PLUS

NOTA: si la programación de POWER PLUS ha sido realizada con éxito, el botón de POWER parpadeará de manera intermitente

Para salir de la función Power Plus:
1. Presionar el botón del dispositivo de destino al que se envió Power y sin soltarlo presionar el botón POWER (ejem. TV+ POWER) el LED de POWER encenderá con poca intensidad
2. Soltar simultáneamente los 2 botones, el LED parpadeará 3 veces indicando que salió de la función POWER PLUS

CHANNEL SCAN

Esta función permite sincronizar de forma automática los canales de su televisor, para activar esa función:

- Presionar simultáneamente los botones CH+ y, después de 2 seg. de POWER, para activar la función
- Presionar el botón que indique el tipo de equipo a programar (ejem. TV) + el número 4 hasta que el LED indicador parpadee 3 veces y este modo accionará la siguiente versión
- Presionar el botón que indique el tipo de equipo a programar (ejem. TV) + el número 3 hasta que el LED indicador parpadee 3 veces y este modo accionará la siguiente versión

RESET DE FÁBRICA

Esta opción permite recuperar la configuración de fábrica del control remoto

- Presionar el botón del dispositivo TV y sin soltarlo introducir el código 0911, el LED del botón POWER parpadeará 3 veces indicando que se ha recuperado la configuración de fábrica

IMPORTANTE

- Verificar que las funciones básicas se puedan usar o volver a los pasos anteriores
- Es posible que el control no opere todas las funciones como el control original
- Si el control remoto no se opera correctamente puede causar mala programación
- No golpear ni soltar el control remoto
- No exponer a la humedad
- Para la limpieza del producto se recomienda el uso de una franela ligeramente húmeda

BACK

TRITECH 0280.0478	BLUE PARADE 3201	INTEGRA 3192.3001.3205.3206.3394.3371	3248.3249.3276.3281.3364.3386.3388.3393
TV 0106.0150.0150.0168.0200.0308.0310.0322.0326.0305.0400.0409.0412	BOSS 3241.3242	IRADADO 3335	RE-BL 3339
TVS 0357	BROKSONIC 3304.3359	RT 3183	ARON 3339
LATINA 0357	LG 3359	JBL 3108.3227.3337	ARMSTRONG 3303.6005.6006
LINEX 0284.0299.0300.0311	CEIFA 3368	JVC 3303.3154.3155.3156.3157.3158.3159.3162.3343.3357	ARON 3339
US LOCA 0447	CNEVISION 3034.3144.3275	JWIN 3178.3333.3341	AXIS 3339
VALIABLE 0443	CHARTER 3148	KAWASAKI 3178.3333.3341	AXIS 3339
USA 0387	CLARION 3228.3283	KENWOOD 3023.3195.3196	BLU BLUE COMMUNICATIONS 3000.3001.3002.3003.3004.3005.3006.3007.3008.3009.3010.3011.3012.3013.3014.3015.3016.3017.3018.3019.3020.3021.3022.3023.3024.3025.3026.3027.3028.3029.3030.3031.3032.3033.3034.3035.3036.3037.3038.3039.3040.3041.3042.3043.3044.3045.3046.3047.3048.3049.3050.3051.3052.3053.3054.3055.3056.3057.3058.3059.3060.3061.3062.3063.3064.3065.3066.3067.3068.3069.3070.3071.3072.3073.3074.3075.3076.3077.3078.3079.3080.3081.3082.3083.3084.3085.3086.3087.3088.3089.3090.3091.3092.3093.3094.3095.3096.3097.3098.3099.3100.3101.3102.3103.3104.3105.3106.3107.3108.3109.3110.3111.3112.3113.3114.3115.3116.3117.3118.3119.3120.3121.3122.3123.3124.3125.3126.3127.3128.3129.3130.3131.3132.3133.3134.3135.3136.3137.3138.3139.3140.3141.3142.3143.3144.3145.3146.3147.3148.3149.3150.3151.3152.3153.3154.3155.3156.3157.3158.3159.3160.3161.3162.3163.3164.3165.3166.3167.3168.3169.3170.3171.3172.3173.3174.3175.3176.3177.3178.3179.3180.3181.3182.3183.3184.3185.3186.3187.3188.3189.3190.3191.3192.3193.3194.3195.3196.3197.3198.3199.3200.3201.3202.3203.3204.3205.3206.3207.3208.3209.3210.3211.3212.3213.3214.3215.3216.3217.3218.3219.3220.3221.3222.3223.3224.3225.3226.3227.3228.3229.3230.3231.3232.3233.3234.3235.3236.3237.3238.3239.3240.3241.3242.3243.3244.3245.3246.3247.3248.3249.3250.3251.3252.3253.3254.3255.3256.3257.3258.3259.3260.3261.3262.3263.3264.3265.3266.3267.3268.3269.3270.3271.3272.3273.3274.3275.3276.3277.3278.3279.3280.3281.3282.3283.3284.3285.3286.3287.3288.3289.3290.3291.3292.3293.3294.3295.3296.3297.3298.3299.3300.3301.3302.3303.3304.3305.3306.3307.3308.3309.3310.3311.3312.3313.3314.3315.3316.3317.3318.3319.3320.3321.3322.3323.3324.3325.3326.3327.3328.3329.3330.3331.3332.3333.3334.3335.3336.3337.3338.3339.3340.3341.3342.3343.3344.3345.3346.3347.3348.3349.3350.3351.3352.3353.3354.3355.3356.3357.3358.3359.3360.3361.3362.3363.3364.3365.3366.3367.3368.3369.3370.3371.3372.3373.3374.3375.3376.3377.3378.3379.3380.3381.3382.3383.3384.3385.3386.3387.3388.3389.3390.3391.3392.3393.3394.3395.3396.3397.3398.3399.3400.3401.3402.3403.3404.3405.3406.3407.3408.3409.3410.3411.3412.3413.3414.3415.3416.3417.3418.3419.3420.3421.3422.3423.3424.3425.3426.3427.3428.3429.3430.3431.3432.3433.3434.3435.3436.3437.3438.3439.3440.3441.3442.3443.3444.3445.3446.3447.3448.3449.3450.3451.3452.3453.3454.3455.3456.3457.3458.3459.3460.3461.3462.3463.3464.3465.3466.3467.3468.3469.3470.3471.3472.3473.3474.3475.3476.3477.3478.3479.3480.3481.3482.3483.3484.3485.3486.3487.3488.3489.3490.3491.3492.3493.3494.3495.3496.3497.3498.3499.3500.3501.3502.3503.3504.3505.3506.3507.3508.3509.3510.3511.3512.3513.3514.3515.3516.3517.3518.3519.3520.3521.3522.3523.3524.3525.3526.3527.3528.3529.3530.3531.3532.3533.3534.3535.3536.3537.3538.3539.3540.3541.3542.3543.3544.3545.3546.3547.3548.3549.3550.3551.3552.3553.3554.3555.3556.3557.3558.3559.3560.3561.3562.3563.3564.3565.3566.3567.3568.3569.3570.3571.3572.3573.3574.3575.3576.3577.3578.3579.3580.3581.3582.3583.3584.3585.3586.3587.3588.3589.3590.3591.3592.3593.3594.3595.3596.3597.3598.3599.3600.3601.3602.3603.3604.3605.3606.3607.3608.3609.3610.3611.3612.3613.3614.3615.3616.3617.3618.3619.3620.3621.3622.3623.3624.3625.3626.3627.3628.3629.3630.3631.3632.3633.3634.3635.3636.3637.3638.3639.3640.3641.3642.3643.3644.3645.3646.3647.3648.3649.3650.3651.3652.3653.3654.3655.3656.3657.3658.3659.3660.3661.3662.3663.3664.3665.3666.3667.3668.3669.3670.3671.3672.3673.3674.3675.3676.3677.3678.3679.3680.3681.3682.3683.3684.3685.3686.3687.3688.3689.3690.3691.3692.3693.3694.3695.3696.3697.3698.3699.3700.3701.3702.3703.3704.3705.3706.3707.3708.3709.3710.3711.3712.3713.3714.3715.3716.3717.3718.3719.3720.3721.3722.3723.3724.3725.3726.3727.3728.3729.3730.3731.3732.3733.3734.3735.3736.3737.3738.3739.3740.3741.3742.3743.3744.3745.3746.3747.3748.3749.3750.3751.3752.3753.3754.3755.3756.3757.3758.3759.3760.3761.3762.3763.3764.3765.3766.3767.3768.3769.3770.3771.3772.3773.3774.3775.3776.3777.3778.3779.3780.3781.3782.3783.3784.3785.3786.3787.3788.3789.3790.3791.3792.3793.3794.3795.3796.3797.3798.3799.3800.3801.3802.3803.3804.3805.3806.3807.3808.3809.3810.3811.3812.3813.3814.3815.3816.3817.3818.3819.3820.3821.3822.3823.3824.3825.3826.3827.3828.3829.3830.3831.3832.3833.3834.3835.3836.3837.3838.3839.3840.3841.3842.3843.3844.3845.3846.3847.3848.3849.3850.3851.3852.3853.3854.3855.3856.3857.3858.3859.3860.3861.3862.3863.3864.3865.3866.3867.3868.3869.3870.3871.3872.3873.3874.3875.3876.3877.3878.3879.3880.3881.3882.3883.3884.3885.3886.3887.3888.3889.3890.3891.3892.3893.3894.3895.3896.3897.3898.3899.3900.3901.3902.3903.3904.3905.3906.3907.3908.3909.3910.3911.3912.3913.3914.3915.3916.3917.3918.3919.3920.3921.3922.3923.3924.3925.3926.3927.3928.3929.3930.3931.3932.3933.3934.3935.3936.3937.3938.3939.3940.3941.3942.3943.3944.3945.3946.3947.3948.3949.3950.3951.3952.3953.3954.3955.3956.3957.3958.3959.3960.3961.3962.3963.3964.3965.3966.3967.3968.3969.3970.3971.3972.3973.3974.3975.3976.3977.3978.3979.3980.3981.3982.3983.3984.3985.3986.3987.3988.3989.3990.3991.3992.3993.3994.3995.3996.3997.3998.3999.4000.4001.4002.4003.4004.4005.4006.4007.4008.4009.4010.4011.4012.4013.4014.4015.4016.4017.4018.4019.4020.4021.4022.4023.4024.4025.4026.4027.4028.4029.4030.4031.4032.4033.4034.4035.4036.4037.4038.4039.4040.4041.4042.4043.4044.4045.4046.4047.4048.4049.4050.4051.4052.4053.4054.4055.4056.4057.4058.4059.4060.4061.4062.4063.4064.4065.4066.4067.4068.4069.4070.4071.4072.4073.4074.4075.4076.4077.4078.4079.4080.4081.4082.4083.4084.4085.4086.4087.4088.4089.4090.4091.4092.4093.4094.4095.4096.4097.4098.4099.4100.4101.4102.4103.4104.4105.4106.4107.4108.4109.4110.4111.4112.4113.4114.4115.4116.4117.4118.4119.4120.4121.4122.4123.4124.4125.4126.4127.4128.4129.4130.4131.4132.4133.4134.4135.4136.4137.4138.4139.4140.4141.4142.4143.4144.4145.4146.4147.4148.4149.4150.4151.4152.4153.4154.4155.4156.4157.4158.4159.4160.4161.4162.4163.4164.4165.4166.4167.4168.4169.4170.4171.4172.4173.4174.4175.4176.4177.4178.4179.4180.4181.4182.4183.4184.4185.4186.4187.4188.4189.4190.4191.4192.4193.4194.4195.4196.4197.4198.4199.4200.4201.4202.4203.4204.4205.4206.4207.4208.4209.4210.4211.4212.4213.4214.4215.4216.4217.4218.4219.4220.4221.4222.4223.4224.4225.4226.4227.4228.4229.4230.4231.4232.4233.4234.4235.4236.4237.4238.4239.4240.4241.4242.4243.4244.4245.4246.4247.4248.4249.4250.4251.4252.4253.4254.4255.4256.4257.4258.4259.4260.4261.4262.4263.4264.4265.4266.4267.4268.4269.4270.4271.4272.4273.4274.4275.4276.4277.4278.4279.4280.4281.4282.4283.4284.4285.4286.4287.4288.4289.4290.4291.4292.4293.4294.4295.4296.4297.4298.4299.4300.4301.4302.4303.4304.4305.4306.4307.4308.4309.4310.4311.4312.4313.4314.4315.4316.4317.4318.4319.4320.4321.4322.4323.4324.4325.4326.4327.4328.4329.4330.4331.4332.4333.4334.4335.4336.4337.4338.4339.4340.4341.4342.4343.4344.4345.4346.4347.4348.4349.4350.4351.4352.4353.4354.4355.4356.4357.4358.4359.4360.4361.4362.4363.4364.4365.4366.4367.4368.4369.4370.4371.4372.4373.4374.4375.4376.4377.4378.4379.4380.4381.4382.4383.4384.4385.4386.4387.4388.4389.4390.4391.4392.4393.4394.4395.4396.4397.4398.4399.4400.4401.4402.4403.4404.4405.4406.4407.4408.4409.4410.4411.4412.4413.4414.4415.4416.4417.4418.4419.4420.4421.4422.4423.4424.4425.4426.4427.4428.4429.4430.4431.4432.4433.4434.4435.4436.4437.4438.4439.4440.4441.4442.4443.4444.4445.4446.4447.4448.4449.4450.4451.4452.4453.4454.4455.4456.4457.4458.4459.4460.4461.4462.4463.4464.4465.4466.4467.4468.4469.4470.4471.4472.4473.4474.4475.4476.4477.4478.4479.4480.4481.4482.4483.4484.4485.4486.4487.4488.4489.4490.4491.4492.4493.4494.4495.4496.4497.4498.4499.4500.4501.4502.4503.4504.4505.4506.4507.4508.4509.4510.4511.4512.4513.4514.4515.4516.4517.4518.4519.4520.4521.4522