TECHNICAL DATA MANUAL

PACKING PRESENTATION:	MANUAL
DIMENSIONS : LENGTH (L) x WIDTH (X)	28 cm x 17 cm
MATERIAL:	- SBS matte couche paper
PRINT COLORS	- BLACK

28 cm

17 cm

MITZU

MODELO: MRC-SK1

CONTROL REMOTO UNIVERSAL

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.
Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: https://www.mitzu.com para obtener la última versión.
Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.
www.mitzu.com /Mitzu_Corp /Mitzu.Corp /MitzuCorp

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

ARMADO

1. Localizar el compartimento para la batería que se encuentra en la parte trasera del control y retirar la tapa.
2. Insertar 2 baterías "AA" (no incluidas).

Retirar las baterías cuando no se use por largos períodos de tiempo.

FUNCIONAMIENTO

PROGRAMACIÓN POR CÓDIGO.

1. Seleccionar el código de 5 dígitos correspondiente al receptor o televisión a programar y encenderlo manualmente.
2. Presionar simultáneamente (SELECT) y (MUTE), hasta que el LED indicador encienda y apague 2 veces.
3. Inmediatamente después, ingresar el código de 5 dígitos correspondiente al receptor o televisión a programar. El LED indicador se encenderá y apagará 2 veces, esto indicara que es correcta la programación.

NOTA: si el código no es válido el LED indicador se encenderá por más de un segundo y se apagará.

4. Apuntar el control remoto en dirección al receptor o televisión a programar y presionar una vez el botón (ON/OFF).

A) Si el receptor o televisión a programar se apaga, ha sido correcta la progradación.

B) Si NO se apaga, regresar al paso 2 y utilizar un código distinto al anterior (en caso de que exista más de un código).

NOTA: Si después de agotar los códigos para Television no queda programado, intentarlo con el método de PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA .

PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA PARA TV

1. Encender el televisor que desea programar.
2. Presionar simultáneamente (SELECT) y (MUTE), hasta que el LED indicador encienda y apague 2 veces.
3. Ingresar el código "991", el LED indicador encenderá y apagará 2 veces.
4. De inmediato presionar "1".
5. Seguido de (MUTE). Si el volumen del televisor se silencia, se ha encontrado el código correcto, vaya al punto 7. Si el volumen del televisor a programar no cambia, ir al punto 6.
6. Presionar (CH+) repetidamente, una acción a la vez, hasta que el volumen del televisor se silencie. Una vez que el volumen del televisor se silencie, ir al punto 7.

NOTA: si al punto 6 no se ha logrado poner el televisor en silencio, presionar TV EXIT y repetir el procedimiento.

7. Presionar (SELECT) para grabar el código. El LED indicador se encenderá y apagará 2 veces indicando que ha sido correcta la programación.

RESTAURACIÓN DE FÁBRICA

1. Presionar simultáneamente (SELECT) y (MUTE), hasta que el LED indicador encienda y apague 2 veces.
2. Ingresar el código "981", el LED indicador encenderá y apagará 4 veces, ha sido restaurada la configuración de fábrica.

NOTA: el código precargado de fabrica para el receptor es el 05003.

REASIGNACIÓN DE CONTROL VOLUMEN

El control de volumen viene asignado de fabrica al receptor, para poder programarlo al televisor seguir los siguientes puntos.

1. Presionar simultáneamente (SELECT) y (MUTE), hasta que el LED indicador encienda y apague 2 veces.
2. Presionar (VOL+) para asignar el control de volumen al televisor a programar, el LED indicador encienda y apague 2 veces
3. Para regresar el control volumen al receptor, deberá presionar (VOL-).

DESCRIPCIÓNES BOTONES

TV VIDEO

1. Presionar una vez, se habilita el "Modo TV" y se podrán controlar temporalmente las funciones: MENÚ, SELECT, REGRESAR, TV EXIT y NAVEGACIÓN, para efectos del control y configuración del televisor
2. Presionar este botón dentro del "Modo TV" para desplazarse a través de las diferentes entradas de video del televisor.

NOTA: el led indicador se mantendrá encendido mientras el modo TV este activado, si no se ejerce acción se desactivará automáticamente después de 5 segundo.

ON / OFF
Enciende o apaga el receptor y el televisor previamente programado.

MUTE
Desactiva o activa el volumen.

VOL + /-
Ajusta el nivel de volumen.

CH + / -
Cambia el canal inmediato.

FLECHAS DE NAVEGACION
Permite desplazarse en la Guía de Progradación, Mosaico y Menú de configuración.

SELECT
Selecciona la operación resaltada en la pantalla.

GUIDE
Despliega la Guía de Programación en pantalla.

MÁS INFORMACIÓN / OPCIONES
Muestra información adicional del programa o algunas opciones de configuración.

INFORMACIÓN
Despliega el banner de información del programa y canal en sintonía.

REGRESAR
Regresar el canal o pantalla inmediata.

TV EXIT
Permite salir de cualquier pantalla del navegador y desplegar el video del canal que esté sintonizando.
En algunos receptores, presionar este botón nuevamente en video desplegado para ingresar al Menú.

MOSAICO
Sintoniza el canal mosaico o el mosaico de inicio.

DÍGITOS
Los dígitos (0-9) permiten sintonía directa de canales o para ingresar el código de seguridad personal.

NOTA: algunos componentes pueden requerir presionar el botón (SELECT) después del dígito del canal.

APLICACIONES INTERACTIVAS
Acceder al portal de aplicaciones interactivas (aplican restricciones).

SERVICIOS INTERACTIVOS
Los botones de colores facilitan la operación de las aplicaciones interactivas y son utilizadas para acceso directo a ciertas funciones que se indican directamente en pantalla.

REPRODUCCIÓN DE PROGRAMAS GRABADOS
Para habilitar el modo de "Reproducción de Programas Grabados" presionar simultáneamente las "Flechas de Navegación" y hasta que el LED indicador se encienda y apague 2 veces. El LED se mantendrá encendido indicando que las funciones secundarias (RETROCEDER), (AVANZAR) y (REPRODUCIR/PAUSAR) están activas. El control saldrá de este modo de operación después de 30 segundos de no ejercer acción alguna o presionar un botón no soportado.

NOTA: la operación de estos botones está sujeta a la funcionalidad del receptor que se haya adquirido o contratado.

FAVORITOS / DASH
Permite la navegación a través de los canales favoritos configurados por el usuario.

NOTA: en equipos SKY Plus HD y Súper Plus HD cumple la función del botón DASH.

RECORD
Permite la grabación de los programas, si la funcionalidad de su equipo así lo permite.

MUSIC
Sintoniza el primer canal de música. Aplican restricciones.

PLANNER
Ingresa a la guía personal de programas reservados y/o grabados.

IMPORTANTE

- Verificar que las funciones básicas se puedan usar o volver a los pasos anteriores.
- Es posible que el control no opere todas las funciones como el control original.
- Si el control remoto no se opera correctamente puede causar mala programación.
- No golpear ni azotar el control remoto.
- No exponer a la humedad.
- Para la limpieza del producto se recomienda el uso de una franela ligeramente húmeda.

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN

SKY (Satélite)

Philips "Legacy"	05000
Thomson SLM-200	05000
Pace S14/Pace S512	05001
UEC (SKY +)	05002
Thomson S12/Technicolor S12-L	05003
Philips S12	05003
Pace S12-R/S12-L	05003
Motorola/ Zenith	05003
Technicolor S14	05003
XH1/XH2/XH2-S/XH10	05003
MHR23/MHR44/MC41	05004

TV

888	14159
Acer	11339, 14143
Admiral	10463
Advent	11570
Affinity	13717, 13577
Aftron	10891
Aiwa	11362
Akai	10702, 11675, 11385, 10765
Akawa	13391
America	14179
America Action	10180
Amoisonic	14179
Anam	10180
AOC	11589, 12691, 13720, 11365, 12014, 12087, 12621, 13707
Apex Digital	10765, 12397, 14347, 10748, 11217, 14350
Ario	12397
Atvio	13638, 10891, 13636, 13653, 13654, 13657
Audinac	10180
Audiovox	11865, 11564, 11868, 10180, 11276, 11766, 11769, 12121, 10451
Auria	12087, 12014, 12277
Aventura	10171
Avol	13118
Baysonic	10180
Bell & Howell	10154
BenQ	11315, 11032
Berkshire	10047
BGH	12414
Blu:sens	12735
Blue Light	13655
Bradford	10180
Brit@la	12414
Broksonic	10463, 11892
Carver	10054
Celera	10765
Champion	11362
Changhong	10765
Cineral	10451
Clarion	10180
Coby	13478, 13629, 12315, 12344, 12306, 12314, 12345, 11634, 12338, 12340, 11538, 12348
Commercial Solutions	10047, 11447
Contec	10180
Contex	14053
Continental	12357, 13321, 14179
Continental Electric	13321
Craig	10180, 13423
Crosley	10054
Crown	10180
Curtis	12855, 13577, 13895, 12352, 12397, 13939, 14035, 11326, 13636, 11314, 12559, 13154, 13228, 13382, 13717
Curtis Mathes	10451, 10702, 11661, 10054, 10047, 10145, 10154, 11959
CXC	10180
Cytron	11326
Daewoo	11661, 10451, 10661, 10154
Daytek	13651
Denon	10145, 10511
Digitrex	14207
Disney	11892
Dumont	10017
Durabrand	10463, 10171, 11034, 11570, 11595, 10178, 10180
Dynex	12049, 12184
Electrograph	11755
Electrohome	10463, 11570, 11670
Electron	12855
Elektra	10017, 11661
Element	13559, 11687, 12183, 12964, 13907, 11886, 14217
Emerson	11864, 11394, 10463, 10171, 11963, 10180, 11886, 11595, 10178, 11661, 13623, 12183, 10451, 10154, 13559
Envision	11589, 11365, 12087, 12014, 12621
Epson	11122
Epworth	11362
EQD	12014, 12087, 12277
EQD Auria	12014, 12087, 12277
ESA	10171, 11595, 11963
Fair Mate	11326
Favi	13382
Fisher	10154, 11362
Fluid	12964, 13907
Funai	10171, 11595, 10180, 11271, 11394, 11963, 11864
Futuretech	10180
Gateway	11755, 11756
GE	10047, 10451, 11547, 11447, 10178, 10765
General Electric	10047, 10451, 11547, 11447, 10178, 10765
GFM	10171, 11963, 11886, 11864, 11865
Gibralter	10017
GoldStar	10178
GPX	13980, 13977, 12693, 12784
Grunpy	10180
Haier	11749, 12309, 11748, 13382, 11753, 12293, 12494, 14112, 11034, 11570, 13204, 14398
Hallmark	10178
Hannspree	11348, 12786
Harman/Kardon	10054
Harvard	10180
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Himitsu	14179, 10180
Hisense	13519, 12183, 11660, 11314, 10748, 14398, 13382
Hitachi	10145, 11643, 13644, 11576, 10679
Hitech	14179
Hiteker	13118
Hyundai	13418
iLo	11990, 11603, 11286, 11394
Infinity	10054
Initial	11990, 11603
Insignia	12049, 11564, 11326, 11892, 11204, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 14398, 12184, 12751
Inteq	10017
IRT	10451, 10698, 11661
iSymphony	13382, 13118, 13094
JBL	10054
JC Penney	10047, 10178, 10156
JCM	12256
Jensen	11326, 13204
JVC	11774, 11601, 12321, 14107, 13854, 10463, 11670, 10650, 11892
KC	14182
KDS	11687
KEC	10180
Kioto	10054
KLH	10765
Kolin	11240
Konka	11385, 11404
KTV	10180
Legend	12397, 12309
Lexus	13638, 13654, 13657
LG	12731, 12358, 13941, 10178, 11753, 10017
LXI	10154, 10047, 10156, 10178, 10017, 10054
M&S	10054
MAG	11687
Magnavox	12372, 13623, 11454, 10054, 12597, 11963, 11455, 11990, 10171, 11365, 11755, 11867
Magnum	14179
Marantz	10054, 11454
Matsushita	10250, 10650
Maxent	11755
MB Quart	11868
Megatron	10145, 10178
Memorex	10463, 11570, 11670, 10178, 11892, 10150, 10154, 11687, 11924, 11927
MGA	10150, 10178
Microsonic	11326, 13419
Midland	10017, 10047
Mintek	11603, 11990
Miray	13847, 12414, 14176, 14178, 13321
Misakai	10171
Mitsubishi	11250, 10150, 10178
Mitsui	14179, 11123, 13658, 13638, 13652, 13654, 13656, 13657, 13673
Multitech	10180
NAD	10156, 10178
Naoki	11540, 12357
Naxa	12104, 12735, 14093, 13154, 13382, 13423
NEC	11704, 12293
NetTV	11755
New Acoustic Dimension	10156, 10178
Nexus	13519
Nexus Electronics	12183
Nikko	10178, 10017, 10047, 10154, 10156
Nimbro	12104
Noblex	11362, 10154
Norcent	11365, 11589, 10748
Nordmende	13419
Norwood Micro	11286
NuVision	11657, 14347
Olevia	11610, 11240, 11331, 11144
Onwa	10180
Optimus	10250, 11927, 11924, 10154, 10650, 10679
Orion	10463, 11892, 13540
Panasonic	11480, 10250, 10650, 11927, 11947, 11924, 10047, 10054, 10145, 10150, 10154, 10156, 10178, 11271
PARK	12104
Penney	10047, 10178, 10156
Philco	10054, 10171, 13426, 12414, 11963, 11271, 11394, 11661, 10145, 11362, 10463
Philips	11867, 12372, 11454, 12374, 11455, 12597, 13623, 11744, 10054, 10017, 10171, 11365, 11990, 11394, 11589
Pioneer	11457, 10679
Planar	10679, 11589, 13910
Polaroid	11523, 11769, 11276, 11538, 11385, 11767, 14035, 11687, 12121, 10765, 10865, 11314, 11766, 11286, 11326
Portland	11661, 10451
Prima	11753, 11749
Proscan	12183, 13382, 13577, 12256, 13332, 13717, 13895, 13636, 13939, 12147, 12746, 13907, 14035, 10047, 11447
Proton	10178
Proview	11687
Pulsar	10017
Pyle	12196
Pyle Home	12196
QuantumFX	13593, 12337
Quasar	10250, 11927, 11924, 13899, 14207, 14367, 10650
RadioShack	10180, 10178, 10154, 10047
RCA	12746, 12932, 12434, 11447, 11547, 14214, 13577, 13382, 11781, 13717, 12187, 13332, 12183, 14394, 10047, 10679, 11661, 11959, 13419, 13636, 11385, 11868, 12855, 13938, 13939, 10090, 14093
Realistic	10154, 10180, 10178
Recco	13847
Runco	10017
Sampo	11755
Samsung	12051, 10702, 11959, 13993, 10650, 10178
Sansei	10451
Sansui	10463, 11892, 13540, 11670, 14053, 10171, 13559
Sanyo	11142, 10154, 11362, 13488, 11480, 10054, 10088
Sceptre	13899, 12528, 12337, 11217
Scotch	10178
Scott	10178, 10180
Sears	10154, 10054, 10156, 10047, 10171, 10178, 11547
Seiki	13953, 12964, 13559, 13560, 10178
Seiko Epson	11122
Semivox	10180
Sens	11865
Sharp	12360, 14398
Sigmac	13423
Signature	10054
Signature2000	10054
Silo	13899, 14182
Silo Digital	13899, 14182
Soneview	14179
Sony	10810, 11317, 11685
Soundesign	10178, 10180
Spectroniq	11687
Speler	14105, 14041
Squareview	10171
SSS	10180
Starlite	10180
SunBriteTV	12337, 11610, 12528
Superscan	10864, 10171
Supersonic	13593, 13154, 13877, 11753, 12104, 13595, 12784, 13204, 13894
SVA	10748, 10865, 11963
Sylvania	11864, 11963, 11886, 11394, 10171, 10054, 11271, 11595, 11314
Symphonic	10171, 11595, 11963, 11394, 10180
Syntax	11610, 11240, 11144, 11331
Taki	11540
Tatung	11286, 11756
TCL	12434, 13426, 13847, 14398, 14176, 12414, 13047, 14178
Technics	10250, 10017, 10047, 10650
Teknika	10054, 10180, 10150
Telefunken	12414, 10702
TMK	10178
TNCi	10017
Tophouse	10180
Tosaki	11540, 12357, 11404
Toshiba	11524, 12724, 11656, 10156, 11704, 11959, 10650, 10154
TVS	10463
Upstar	14182, 14405
US Logic	11286
Venturer	11865, 11868
Vidikron	10054
Vidtech	10178
Viewsonic	12014, 12745, 12087, 13706, 10864, 11330, 11627, 11755, 12049, 12277, 13910, 10885, 11511, 11542, 11564, 11578, 11742, 14046, 11365
Viore	12352, 13382, 13118, 12104, 13094, 13154
VisionQuest	13154
VIZIO	11758, 13758, 12707, 12757, 11756, 10864, 10885
Vuon	13418
Wards	10054, 10178, 10017, 10156, 10047, 10154, 10180
Waycon	10156
Westinghouse	11712, 13579, 13382, 10885, 12293, 13094, 13470, 10889, 12397, 13908, 10451, 10463, 11217
White Westinghouse	11661, 10463
Wyse	11365
Xoceco	11753, 11749
Zenith	10017, 10178, 10145, 11661, 12731, 11365, 12358, 10047, 10463
Zonda	10698

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 Vcc utiliza 2 baterías "AAA" de 1,5Vcc c/u (no incluídas)

Todas las marcas registradas y logotipos que aparecen aquí, son propiedad de sus respectivos dueños.

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Control remoto universal
MODELO: MRC-SK1
MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México,México, R.F.C.: QTO080617LR2
CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS.
Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 5118 4950, Ext.: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:_____
Domicilio:_____
Producto:_____
Fecha de compra:_____

SELLO DE LA TIENDA