



MODELO: 18-9124RD

**Bocina portátil
con Bluetooth®**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño puede variar

*Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

www.mitsu.com

[/Mitsu_Corp](#)

[/Mitsu.Corp](#)

[/MitsuCorp](#)



BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto **GREEN LEAF**, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO

1



2



1. Bocina portátil (1 pieza)
2. Cable USB a mini USB - 3,5 mm (1 pieza)




Realizar las conexiones con el interruptor en OFF




¿CÓMO CARGAR?

1. Cargar la batería utilizando el cable de alimentación, hasta por 3 horas



2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, deslizar el interruptor "ON"




3. Para maximizar la vida útil de la batería cargar cuando esté baja. Puede seguir en uso mientras está conectada



El cable USB se puede conectar a un cargador de pared o equipo de cómputo



DESCRIPCIÓN GENERAL




- A) BOCINA
- B) BOTONES DE REPRODUCCIÓN
- C) BANDOLA
- D) CABLE USB A MINI USB - 3,5 MM



FUNCIONAMIENTO

B) BOTONES DE REPRODUCCIÓN



1. ATRASAR. Presionar botón para atrasar pista , VOLUMEN MENOS. Oprimir para bajar el volumen
2. BOTÓN MODO. Al encender la bocina el modo predeterminado es Bluetooth®, presionar este botón para cambiar a modo

auxiliar o MP3,MANOS LIBRES. Presionar de manera prolongada hasta que la bocina encienda, conectado por Bluetooth a un celular presionar 2 veces para marcar el último número en el

historial de llamadas, presionar por 2 segundos al entrar una llamada para rechazar

MODO BLUETOOTH®

- Presionar el botón multifunción hasta escuchar BLUETOOTH
- Activar en el dispositivo móvil (celular, tablet, laptop o reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar el nombre del modelo y vincular, si requiere contraseña introducir "0000"

MODO AUXILIAR

- Presionar el botón multifunción hasta escuchar AUXILIAR
- Conectar el cable cargador a la bocina portátil y al dispositivo de audio

MODO MP3

- Presionar el botón multifunción hasta escuchar MP3
- Conectar la tarjeta micro SD



La reproducción se controlara desde el dispositivo de audio

3. ADELANTAR. Presionar botón para adelantar pista, VOLUMEN MÁS. Oprimir para subir el volumen



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc 400 mA (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc 400 mA (puerto USB)

Tiempo de recarga: 3 h (aproximadamente)

Tiempo de operación: 2 h (aproximadamente)

Potencia rcm: 3 W

Impedancia: 4 Ω

Frecuencia de respuesta: 150 Hz - 35 Khz

SNR: \geq 50dB

Bluetooth versión: 3.0

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta metros probado en una línea sin obstrucciones



IMPORTANTE



No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético



Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina portátil con Bluetooth®

MODELO: 18-9124RD

MARCA: GREEN LEAF

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** Puerto Ángel N° 128, Col. Ampliación Casas Alemán. C.P. 07580, Delegación Gustavo A. Madero, CDMX R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelicano No.79 Col. Granjas Modernas, México D. F. C.P. 07460 Tel: 5118 49 50 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA