



MODELO: 18-9450

Bocina portátil con Bluetooth®



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño puede variar.

*Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

www.mitzu.com

[/Mitzu_Corp](#)

[f /Mitzu.Corp](#)

[/MitzuCorp](#)




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto GREEN LEAF, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.



CONTENIDO




1. Bocina portátil (1 pieza).
2. Cable de alimentación (1 pieza).
3. Cable auxiliar (1 pieza).



¿CÓMO CARGAR?

1. Conectar el cable de alimentación a la corriente eléctrica y a su vez a la bocina, cargar hasta 4 horas antes de encenderlo por primera vez.

- Ⓐ Conector *USB* a fuente de alimentación (equipo de cómputo o cargador de pared).
- Ⓑ Conector *mini USB* al puerto de la bocina.



2. Después de haber cargado la batería por primera vez, se puede presionar el interruptor ON para encender el equipo.




3. Para maximizar la batería cuando esté baja, se deberá conectar a la corriente o equipo de cómputo y recargar hasta 4 horas.

TIP Antes de conectarlo, asegúrese de que el sistema se encuentre apagado y con el volumen mínimo.




DESCRIPCIÓN GENERAL



- A) ASA.
- B) PANEL DE PUERTOS.
- C) DISPLAY Y BOTONES DE REPRODUCCIÓN.
- D) BOCINA CON LUZ LED.




B) PANEL DE PUERTOS



1. PUERTO MINI USB (5vcc).
Alimenta por medio de energía eléctrica la pila recargable usando el cable USB.

2. PUERTOS USB Y MICRO SD.
Reproduce los archivos de sonido almacenados.
3. AUX. Ver modo auxiliar.

D) DISPLAY Y BOTONES DE REPRODUCCIÓN



1. MODE. Seleccionar el modo de operación (modo auxiliar, SD / MMC, USB, Bluetooth® o radio), presionar varias veces hasta que en la pantalla se indique el deseado.

MODO AUXILIAR

- Conectar el cable auxiliar 3,5mm al dispositivos de audio.
- Presionar MODE hasta que indique *AUX*.

MODO MP3

- Presionar MODE hasta que en indique *MP3*.
- Conectar memoria USB o micro SD.

MODO BLUETOOTH®

- Presionar MODE hasta que en se indique *BLUETOOTH*.
- Activar en el dispositivo móvil (celular, tablet, laptop o reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar GREEN LEAF o el nombre del modelo y vincular, si requiere contraseña introducir "0000".

MODO FM

- Presionar MODE hasta que se indique *FM*.
- Mantener presionado el botón reproducir para buscar automáticamente la estación de radio.

2. BOTONES DE REPRODUCCIÓN. Retroceder, reproducir / pausar y adelantar; girar la perilla para ajustar el nivel de intensidad de sonido.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc 800 mAh (batería recargable)

Recarga de la batería: 5 Vcc (puerto USB)

Consumo de Potencia: 8 W

Altavoz: 6,5" (16,51 cm)

Potencia RCM: 1,8 W

Impedancia: 4 Ohm

Frecuencia de respuesta: 150 Hz – 18 kHz

Sensibilidad: ≥ 80 dB

Versión de Bluetooth: 2,1

Rango de Frecuencia Bluetooth: 2,4 GHz

Rango de alcance bluetooth: 10 m

Tiempo de carga por primera vez y subsecuentes: 3 a 4 horas

Compartimento externo para batería

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	2 horas
50% volumen	1,5 horas
100% volumen	1 hora



IMPORTANTE



No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos.



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor.



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético.



Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido.



Colocar en superficies estables.



Desconectar primero la línea de alimentación de las bocinas de lo contrario se pueden dañar.

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina portátil con Bluetooth®
MODELO: 18-9450
MARCA: GREEN LEAF

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools

Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 5118 4950, Ext.: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA