



MODELO: BCF-2217

Caja fuerte
electrónica



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión de este manual

***Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez**




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto **MITZU®**, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra




CONTENIDO



- 1) Caja fuerte (1 pieza)
- 2) Alfombra anti rayones (1 pieza)
- 3) Llaves de emergencia (2 piezas)
- 4) Tornillos de montaje (2 piezas)
- 5) Pilas AA (4 piezas)



¿CÓMO CONECTAR?



- 1) Perilla maestra
- 2) Cubierta de chapa de llave de emergencia
- 3) Luces LED
- 4) Panel eléctrico


Para abrir la caja fuerte por primera vez:

- 1) Retirar la cubierta de la chapa
- 2) Insertar la llave de emergencia y girar en sentido de las manecillas del reloj
- 3) Girar la perilla maestra en sentido de las manecillas del reloj y jalar



Una vez abierta la caja fuerte identificar:

- 1) Los orificios en base y respaldo, utilizar según el lugar en el que va a ser montada la caja fuerte
- 2) Colocar dentro de la caja fuerte la alfombra antirrayones
- 3) Instalar las 4 baterías en el compartimento detrás de la puerta de la caja fuerte



TIP

- La caja fuerte cuenta con cuatro perforaciones, dos en la base para poder ser asegurada a superficies horizontales y dos en el respaldo para poder ser asegurada a la pared





Nunca guardar las llaves de emergencia dentro de la caja fuerte
La caja solo se considera segura cuando esta fija a una pared o columna
No incluye accesorios para fijar a la pared



DESCRIPCIÓN GENERAL

- A. Doble bulón
- B. Perilla maestra
- C. Entrada chapa
- D. Luces LED
- E. Panel eléctrico





- F. Llaves de emergencia
- G. Compartimento baterías
- H. Tapa de compartimento de baterías
- I. Botón de reinicio
- J. Ganchos de almacenaje



FUNCIONAMIENTO

1. ESTABLECER CÓDIGO DE USUARIO



- 1) Mantener presionado el botón de reinicio hasta que se escuche un "BIP". La luz amarilla del panel se enciendá
- 3) Ingresar un código elegido de 3 a 8 dígitos
- 4) Presionar alguno de los dos botones de acceso (C ó E); se volverá a escuchar un "BIP" una vez que el código se ingrese correctamente




Probar el funcionamiento del código con la puerta abierta para asegurar que fue correctamente ingresado, si la luz amarilla parpadea y se produce el sonido "BIP" tres veces consecutivas significa que el código no es válido y es necesario restablecer otro código


2. COMO ABRIR LA CAJA FUERTE

- 1) Teclar el código elegido
- 2) Enseguida presionar el botón de acceso (C ó E)
- 3) Se encenderá la luz verde y se escuchará un "BIP"
- 4) Girar la perilla en sentido de las manecillas del reloj y jalar

1




2



3




4




Al teclear más de 3 veces un código incorrecto se activará un sonido de alarma permanente, para estos casos utilizar la llave de emergencia para abrir la caja y retira las baterías.

Cada que se retiren las baterías de la caja fuerte se reiniciará por lo cual, será necesario ingresar nuevamente el código de acceso deseado.

3. INSTALACIÓN




- 1) Realizar las perforaciones en el lugar donde deberá montarse la caja fuerte. Revisar distancia entre ambos orificios



- 2) Deberán coincidir las perforaciones de la caja fuerte con las de la superficie e introducir los tornillos



- 3) Por la parte trasera colocar el resto de las piezas y girar las tuercas en el sentido de las manecillas del reloj para ajustar



- 4) La caja fuerte está diseñada para colocarse en áreas pequeñas y montada sobre superficies horizontales o verticales



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 6Vcc (4 pilas "AA" de 1,5 Vcc cada una)

Dimensiones: 17 cm x 23 cm x 17 cm

Peso: 3,3 kg



IMPORTANTE



No usar ni almacenar este producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras y siempre limpiar con trapos secos



No forzar el producto, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía. Todo servicio deberá ser realizado por personal especializado



No colocar objetos pesados sobre el producto ni sobre sus accesorios



Este producto no deberá ser utilizado por niños sin supervisión adulta o por personas con capacidades físicas, sensoriales ni mentales diferentes, que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

"Con la finalidad de que el producto MITZU® que adquirió no sufra daños derivados de transportación al momento de hacer efectiva su garantía, le rogamos no destruir el empaque al menos por el tiempo de vigencia de su garantía y enviar el equipo en su empaque original. Agradeciendo su confianza y preferencia, quedamos a sus órdenes para satisfacer totalmente sus requerimientos. Equipo MITZU®."



PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CAJA FUERTE ELECTRÓNICA

MODELO: BCF-2217
MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
 2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**
- En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: **QUALITY TOOLS**

Pelícano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México. Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA