

green leaf

BOCINA PORTÁTIL BLUETOOTH®



MODELO: GLB-3002




Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión. **Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.** Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

## BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto GREEN LEAF, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

### El empaque contiene



1. Bocina (1 pieza).

2. Cable cargador Micro USB a USB (1 pieza).

## ESPECIFICACIONES

Tamaño del producto: 100 x 100 x 180mm

Soporte: USB, FM, Bluetooth®, TWS

Versión de Bluetooth®: 5,3

Distancia: 10 m

Tamaño del altavoz: 3''

Potencia de salida: 5 W

Respuesta de frecuencia: 60 Hz ~ 10 kHz

Relación señal / ruido: 80 db

Carga USB: cable de carga USB

Capacidad de la batería: 500 mAh

Tiempo de carga: 3

## DESCRIPCIÓN DE PARTES



1. Puerto USB
2. Puerto de carga (DC5V)
3. LED de carga
4. ENCENDIDO / APAGADO
5. Botón de modos de altavoz (Modo 1: Blue-Connect; Modo 2: Modo FM; Modo 3: USB/TF) / Mantenga presionado para conectar el TWS
6. Reproducir / Pausar / Escanear (Búsqueda automática en modo FM) / Mantenga presionado el botón para conectar o desconectar la conexión Bluetooth®
7. Canción / volumen anterior
8. Siguiete canción / vol+
9. Modos de luz RGB

## ¿CÓMO CONECTAR EL ALTAVOZ INALÁMBRICO?

Encienda la unidad de altavoz y el dispositivo móvil u otros dispositivos, y busque el nombre del modelo de la unidad “GLB-3002” para emparejar los dos dispositivos.

Una vez emparejado antes, se conectará automáticamente después de encender la unidad.

## INALÁMBRICO

Encienda el altavoz y entrará directamente en el modo inalámbrico.

Después de emparejar el dispositivo, puede reproducir la música.

Presione el botón “▶||” para Reproducir / Pausar.

Presione el botón “◀◀” o “▶▶” para ir a la pista anterior o siguiente, presione el botón “VOL+” o “VOL-” para aumentar o disminuir el volumen.

## USB

Inserte la memoria flash U en la ranura USB, la caja del altavoz leerá la música en formato MP3 automáticamente. Presione el botón “▶||” para Reproducir / Pausar. Presione el botón “◀◀” o “▶▶” para ir a la pista anterior o siguiente, presione el botón “VOL+” o “VOL-” para aumentar o disminuir el volumen.

## RADIO FM

Presione ▶|| / SCAN para buscar canales de FM automáticamente. Esta operación escaneará todas las estaciones de FM y las pregrabará en la memoria. El procedimiento de escaneo tomará varios minutos y no se puede interrumpir. Una vez completado, presione el botón “◀◀” o “▶▶” para ir a la pista anterior o siguiente, presione el botón “VOL+” o “VOL-” para aumentar o disminuir el volumen.

## MODO DE LUZ RGB

Hay tres modos de luz RGB diferentes. Presione brevemente el botón “LED” para cambiar entre diferentes modos RGB. El último modo de luz RGB utilizado se almacenará en la memoria del altavoz antes de apagarlo y se restaurará una vez que se encienda la unidad del altavoz la próxima vez. Mantenga presionado el botón LED para abrir / cerrar la luz.

## TWS

Se pueden conectar dos altavoces del mismo modelo a un dispositivo inalámbrico al mismo tiempo. Primero, encienda los parlantes, luego elija una unidad y mantenga presionado su botón “MODE” durante varios segundos; luego escuchará el sonido “Ding ~” para indicar que las dos unidades se han emparejado correctamente. Antes de emparejar, asegúrese de que el dos unidades no están conectadas con otros dispositivos.

## CARGA

Enchufe el cable USB en el puerto de carga del altavoz y conéctelo a la fuente de alimentación. El indicador LED ROJO en el panel estará encendido cuando la unidad se esté cargando.

## ESTATUS DE LUZ LED

Estatus	Luz azul	Luz roja
Parpadeo rápido	Buscando blue-connect / FM SCAN	/
Parpadeo rápido	Reproduciendo	/
Brillante	Pausa / Música no reproducida	Cargando

## ESPECIFICACIONES

**Alimentación:** 3,7 Vcc / 500 mAh (batería recargable)

**Recarga:** 5 Vcc

**Potencia RMS:** 5 W

**Bocina:** 3"

**Impedancia:** 2  $\Omega$

**Frecuencia de respuesta:** 60 Hz ~ 10 kHz

**Versión de Bluetooth®:** 5.3

**Rango de frecuencia Bluetooth®:** 2,4 GHz

**Rango de alcance Bluetooth®:** 10 m

## NOM

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	3 hrs
50% volumen	2 hrs
100% volumen	1hr 30 min

## **IMPORTANTE**



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

## **ATENCIÓN**



Las baterías instaladas únicamente deberán ser reemplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.



Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

*Bluetooth®: \* "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

*(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y*

*(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".*

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL BLUETOOTH®**

**MODELO: GLB-3002**

**MARCA: GREEN LEAF**

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

### CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

### ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

**IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

**CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS, Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229**

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Producto: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

SELLO DE LA TIENDA