



KAISER®

MODELO: KAS-1006

Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle) boombox 2x6,5" (2x16,51 cm)



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com/> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño puede variar

*Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO



1. Bafle recargable (1 pieza)
2. Control remoto (1 pieza)
3. Cable de energía (1 pieza)
4. Micrófono alámbrico (1 pieza)




¿CÓMO CARGAR?



- Colocar todos los interruptores en OFF
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo
- Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo

1. Conectar el cable de alimentación a la corriente eléctrica (equipo de cómputo o cargador de pared) y a su vez a la bocina. Cargar hasta por 10 horas



NOTA: no incluye cargador de pared

2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, ya puede encender el equipo girando la perilla de volumen




3. Para maximizar la vida útil de la batería, conectar a la toma corriente cuando esté baja, hasta 8 horas de recarga. Puede seguir en uso mientras está conectada



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días



DESCRIPCIÓN GENERAL



A) Woofer

B) Display y panel de control


C) Control remoto

D) Micrófono alámbrico



FUNCIONAMIENTO

B) DISPLAY Y PANEL DE CONTROL



1. DISPLAY. Muestra lo que se está reproduciendo
2. PERILLA DE VOLUMEN MAESTRO. Ajusta el volumen general, enciende y apaga el bafle
3. ENTRADA MICRO USB. Para recargar la batería (ver ¿Cómo cargar?)
4. LED CARGA. Indicador del estatus de la carga
5. MODO. Seleccionar el modo de operación (auxiliar, MP3, Bluetooth® o radio), presionar varias veces hasta que en la pantalla se indique el deseado

MODO AUXILIAR

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique *LINE*

- Conectar un cable 3,5 a 3,5 mm al bafle y al dispositivo de audio



NOTA: no incluye el cable 3,5 a 3,5 mm

MODO MP3

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique **MP3**
- Conectar memoria USB o tarjeta micro SD

MODO BLUETOOTH®

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique **BLUETOOTH**
- Activar en el dispositivo móvil (celular, tablet, laptop o reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar KAISER o el nombre del modelo y vincular, si requiere contraseña introducir "0000"


6. RETROCEDER. Reproduce la pista anterior
7. REPRODUCIR/PAUSAR. Reproduce o pausa la pista

8. ADELANTAR. Reproduce la pista siguiente
9. GRABAR. Insertar una memoria USB y presionar este botón para grabar, volver a presionar para terminar
10. MIC.PRIOR. Deja la voz del micrófono en primer plano y la reproducción de música en segundo
11. ENTRADA AUXILIAR. Reproduce dispositivos de audio (ver funciones de MODO)
12. PUERTOS micro SD Y USB. Reproduce los archivos de sonido almacenados
13. PERILLA DE VOLUMEN PARA EL MICRÓFONO. Controla el volumen del micrófono
14. ENTRADA 6,3 mm. Para micrófono
15. PERILLA DE MIC ECO. Efecto para audio de micrófono



- Permanecer expuesto de manera continua a niveles de presión de audio que superan los 100 dB puede ser causa de la pérdida total del oído. Algunos sistemas de sonido pueden generar niveles superiores a los 130 dB


© CONTROL REMOTO



1. MODO DE ESPERA
2. DETENER
3. SILENCIAR
4. ECUALIZAR
5. REPRODUCIR O PAUSAR
ADELANTAR / REGRESAR
6. VOLUMEN
7. MODO

D MICRÓFONO

1. Conectar el micrófono al bafle



2. Deslizar el switch del micrófono para encenderlo



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc 3,600 mAh (batería recargable)

Batería recargable: 5 Vcc 1 A (puerto micro USB)

Tiempo de Primer recarga: 10 h (aproximadamente)

Recargas posteriores: 8 h (aproximadamente)

Potencia rcm: 16 W

Potencia P.M.P.O.: ?? W

Woofers: 2 x 6,5" (2 x 16,51 cm)

Impedancia: 4 Ω

Sensibilidad: 92 dB

Consumo de energía en condiciones normales de operación: 16 Wh

Consumo de energía en modo de espera: 1,76 Wh

Bluetooth versión: 2.0

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: Hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% Volumen	3 a 5 horas
50% Volumen	2 a 3 horas
100% Volumen	1 a 2 horas

Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía



IMPORTANTE



Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.
No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético



Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido



Voltaje peligroso



Colocar en superficies estables



No acercar el micrófono al altavoz, se puede dañar el equipo

No.	Estado	Ciudad	Razón Social	Dirección	C.P.	Teléfono	Persona Responsable
1	Aguaascalientes	Aguaascalientes	Electronica Digital	Av. Aguaascalientes Sur #256, Col Plaza Morelos I	20298	449-977-36-42	Beatriz Adriana Garcia Chavez// Juan Carlos Quezada Alcaraz
2	Campeche	Campeche	Tv Sagundo	Talamantes 17-B San Ramón Verdugo y Camargo	24024	98-18-16-8174	Gustavo Alonso Sagundo Castillo
3	Nuevo Leon	Monterrey	electronica Guerrero	presa de la boca No. 3840 col. Nueva modelo	64160	81 8675 5686	Monica Eric Rosas Rosas
4	Chiapas	San Cristobal de las Casas	Actividades Electronicas	C. Alberto Piniagua Sanchez #5, Col Santa Martha	29288	967-67-88-062	Jose Gomez Oseguera
5	Chiapas	Tapachula	Centro de Servicio Autorizado Panasonic	Av Sur # 46 Col. Centro , Tapachula Chiapas.	30700	(962)-11-82-183	Adrián Caballero Rodríguez
6	Coahuila	Torreón	Centro de Servicio Samsung	Bldv. Revolucion Pte. 210 Col. Centro	27000	(871)71-282-84	Amelia Martinez Sanchez
7	Chihuahua	Chihuahua	Centro de Servicio Electronico	C 46A #2404, Col Pacifico	31030	614-411-01-69	Lorenzo Daniel Alberto Martinez Silva
8	Durango	Durango	DDH Electronics	C. Mitla #427, Col Azcapotzalco	34160	(618)-818-90-95	Noemi Luna Muñoz
9	Estado de México	Nezahualcóyotl	Servicio Alfa	Carmelo Pérez #288 Colonia Vicente Villada, Edo. Mex.	57710	57-34-88-75	Crescencio Gutiérrez Santiago
10	Guanajuato	León	Digital Electronic Bajo	Calle bahia de maracaibo #111, col. Paseo de la catellana	37540	477-771-47-83	Paulo Cesar Romero Servin
11	Guerrero	Acapulco	Electrónica Campos	Eje central Vicente Gro. C1 Lt 19 No. 712, Col. Renacimiento	39715	744-442-32-66	Carlos Campos
12	Hidalgo	Pachuca de Soto	Frazare Electrónica	Plaza de las Americas 301 Nucleo D Local 28 Col. Valle de San Javier	42086	771-714-15-81 y 045 68-46-63-8	Francisco Javier Hernández Reyes
13	Jalisco	Guadalajara	Solución Electronics	Av Copernico 1638-A, Col Residencial Moctezuma Pte.	45059	33-3124-39-59	Mario Torres Yáñez
14	Jalisco	Guadalajara	Digiser especializado	C Pablo valdes #1831 Col. Blanco y Cuellar	44730	(33) 16-45-81-78	Rocio Martina Carrillo Palomino
15	Michoacán	Morelia	precision electronica	Calle ocampo # 35 col. Juarez	58010	443-313-31-66	Filberto VillaGomez Leon
16	Monterrey	Nuevo León	Centro Electrónico S.A.	Calle Galeana # 880 nte. Col. Centro	64000	(81) 837-516-17 // 840-05-403, 84005404	Rolando Rivera
17	Morelos	Cuernavaca	Electrónica Hertz S.A. de C.V.	av. Atacomulco # 17 loc. 2 col. Acatzingo	62240	777-313-00-49	Julio Cesar Martinez
18	Nayarit	Tepic	Electronica Show	C San Luis #118, Col Centro	63000	(311)-214-58-00	Juan Veintitres Topete Soria
19	Oaxaca	Oaxaca	Electrónicas Servi-Fast	Colón # 510 Col. Centro Oaxaca de Juárez	68000	951-501-22-44	Mauricio Ilescas Olivera
20	Oaxaca	Tuxtepec	Sepcu Soluciones	C. 23 de Septiembre No.359 Col. Maria Luisa	68320	287-875-09-04 // 287-690-16-45	Javier Castillejos Otharula
21	Puebla	Puebla	Centro Electrónico de Puebla	Prolongación Reforma # 5312, Col. La libertad	72130	222-248-97-74, 296-25-26	Ernesto Rodríguez Tapia y Alejandro Luna García
22	Puebla	Teziutlán	Centro Electronica del Hogar	C. Prolongación de mina No. 712, Col. Centro	73800	231-313-1390	Sergio Cordoba Mercado
23	Puebla	Tehuacán	Servicios Digitales de Puebla	Prol. De la 4 Ote. No. 1511, Col. San Pedro Acquiaco	75740	238-383-2894	Alejandra Cid Aguilar
24	Querétaro	Querétaro	Electrónica Zener	Calle Bolivia # 32 Col. Lómas de Querétaro	76190	442-216-10-09	Saúl Cortés García
26	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Estéreoocar	Negrete # 612 Col. Centro	79000	481-382-06-51	Porfirio Vera Montañez
27	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Electrónica Multiplex Video Servicio	Benigno Arriaga No. 1030 a esq. Ricardo Palmerín, col. Estadio , S.L.P.	78280	444-812-96-39	Gerardo Ruiz Delgado
28	Sinaloa	Culiacán	Reparaciones Electrónicas	Calle Juan José Ríos No.78 Ote. Col. Miguel Alemán, Culiacán	80200	667-716-51-45, 667-716-81-32	Estela Padilla Carrasco y José Alfredo Padilla Carrasco
29	Sonora	Cd. Obregón	Electrónica González	Chihuahua No. 534 A sur entre niños heroes y zaragoza, Col. Centro	85000	644-413-19-20 y 179 65-60	Mariano González Collado
30	Tabasco	Comalcalco	IEMA Climas	C. San Francisco #205, col. San Isidro	86357	993-334-04-01	Carlos Vera García
31	Tamaulipas	Cd. Victoria	Laboratorio en Electrónica Esmar	20 de noviembre nO.401, zona centro Cd.-Victoria, tmps.	87000	01-834-184-56-07	Ernesto Rodríguez Miller
32	Tlaxcala	Tlaxcala	Ise Electronica	C. Boulevard Revolucion #17 Col. Atempac	90010	(246) 46-25-222	Cirilo Jaime Celestino Mendez
34	Veracruz	Xalapa	Electrónica Arizona	Isauro Acosta No. 9, Zona Centro, Xalapa	91000	228-890-16-76, 890-35-61 y 890 35-62	Ing. Oscar Rivera Garrido
35	Yucatán	Mérida	Ingeniería en mantenimiento y sistemas	calle 3 No. 399 1 y 6 col Diaz Ordaz	97730	999 926 2548	Eduardo Humberto Alvarez Cervera

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Altavoces acústicos montados en caja acústica (Bafle)
boombox 2 x 6,5" (2 x 16,51 cm)

MODELO: KAS-1006

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:
QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Puerto Ángel N° 128,
Col. Ampliación Casas Alemán. C.P. 07580, Delegación Gustavo A. Madero, CDMX
R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelicano No.79 Col. Granjas Modernas,
México D. F. C.P. 07460 Tel: 5118 49 50 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA