



MODELO: MCS-9981

Autoestéreo digital



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitszu.com/> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra




CONTENIDO



ARMADO

1. Conectar los arneses a las entradas que se encuentran en la parte trasera del autoestéreo




NOTA: la entrada para la antena se encuentra en la parte trasera



¿CÓMO CONECTAR?

1. Instalar el soporte en el tablero del auto
2. Conectar en la línea de alimentación y a las bocinas:

NOTA: el equipo está habilitado con conexión para cámara de reversa, la cual no está incluida y se deberá instalar de manera independiente




1	Rear Right ⊕ Speaker VIOLET	8	Rear Left ⊖ Speaker GREEN/BLACK	15	high beam line (orange) OR/NC	22	Video Input
2	Front Right ⊕ Speaker GRAY	9	Parking Sensor Control wires(Pink)	16	Ground Wire(Black)	23	ANT
3	Front Left ⊕ Speaker WHITE	10	Steering wheel key control line orange/black OR/NC	17	Rearview	24	
4	Rear Left ⊖ Speaker GREEN	11	Power Antenna/Amplifier Turn On(Blue) OR/NC	18	Video Output1	25	Recorder input
5	Rear Right ⊖ Speaker VIOLET/BLACK	12	+12V Accessory/Switch(Red)	19	Audio output R	26	
6	Front Right ⊖ Speaker GRAY/BLACK	13	brake line (brown) OR/NC	20	Audio output L	27	
7	Front Left ⊖ Speaker WHITE/BLACK	14	+12V Constant Power Supply(Yellow)	21	Video Output2	28	

- A) Conectar a la batería: unir el cable amarillo y el cable rojo al polo positivo y el cable negro al polo negativo de la batería
- B) Conectar la antena: unir el cable azul a la antena, insertar el conector de la antena en la parte trasera del estéreo

3. Empotrar el autoestéreo en el interior del soporte



DESCRIPCIÓN GENERAL



- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| A) IR (INFRARROJO) | F) PERILLA MULTIFUNCIÓN |
| B) BOTONES AVANZAR / RETROCEDER | G) ENTRADA AUX 3,5 mm |
| C) PANTALLA TOUCH | H) PUERTO USB / MICRO SD |
| D) MICRÓFONO | I) CONTROL REMOTO |
| E) BOTÓN DE ENCENDIDO / MODO | |



FUNCIONAMIENTO

B BOTONES AVANZAR / RETROCEDER

AVANZAR

MODO RADIO

Siguiente estación: presionar brevemente este botón para adelantar a la próxima estación

MODO MP3

Siguiente canción: presionar brevemente este botón para adelantar a la próxima canción

RETROCEDER

MODO RADIO

Anterior estación: presionar brevemente este botón para regresar la estación

MODO MP3

Anterior canción: presionar brevemente este botón para regresar la canción

C PANTALLA TOUCH

1. Muestra la reproducción en curso

E BOTÓN DE ENCENDIDO / MODO

1. Encender: presionar brevemente este botón
2. MODO: Seleccionar el modo de operación (Modo Auxiliar, MP3 o Radio), presionar varias veces hasta que en la pantalla se indique el MODO deseado

MODO MP3

Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique USB o micro SD

BLUETOOTH®

Presionar en la pantalla el símbolo Bluetooth®. Activar en el dispositivo móvil (Celular, Tablet, Laptop o Reproductor MP3), la función Bluetooth®, buscar MCS-9981 y vincular


F PERILLA MULTIFUNCIÓN

1. Controla el nivel de volumen
2. Presionar y girar para controlar BASS, TRE, BAL, FAD, EQ, LOUD, VOL, BRIGH, CONTRAST, SATURATION, HUE

H PUERTO USB / MICRO SD

1. Reproduce los archivos de sonido almacenados

I CONTROL REMOTO



1. SILENCIO
2. MODO
3. POWER (ENCENDIDO)
4. ENTER / ANTERIOR / SIGUIENTE (CANCIONES)
5. COLGAR
6. NÚMEROS
7. MENÚ
8. CONTROL VOLUMEN
9. CONTESTAR

NOTA: capacidad micro SD de hasta 32 GB (no incluida)



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 Vcc 10 A

Impedancia: 4 - 8 Ω

Formato de video: 1080P

Formatos compatibles: MP3 / MP5 / WMA / WAV / RM / RMVB / DVD (VOB) / VCD (DAT) / MP1 / MP2 / DIVX / XVID / MP4 / H263 / H264 / FLV / 3GP

Relación Señal / Radio (S / N): 25 dB

Separación de canales (kHz): 35 dB

Distorsión armónica del voltaje: 10 %

Respuesta de Frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Relación Señal / Radio (S / N): 60 dB

Bluetooth® versión: 3.0

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas



IMPORTANTE



No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Autoestéreo digital

MODELO: MCS-9981

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Pelicano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México. Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA