



MEGÁFONO CON PARLANTE Y GRABADORA

MODELO: MEG-655



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

EL EMPAQUE CONTIENE



1. Megáfono (1 pieza).
2. Correa de tela (1 pieza)

ARMADO



- 1. Megáfono.
- 2. Parlante

CARGA, ENCENDER Y APAGAR

1. CARGAR

a) Batería recargable (incluida):

Conectar la batería a la corriente. Se prenderá una luz LED roja. Dejar cargar por 4 horas. Para colocarla, se debe abrir la tapa superior, presionando el botón rojo, posteriormente colocar la batería recargable en el espacio del tubo plástico e introducir el cable en la ranura.



b) Parlante: Introducir el parlante a la ranura, para comenzar a hablar

c) Encender / Apagar:

Presionar una vez el botón ON, la luz LED roja se encenderá y se apagará al presionar el botón OFF.


Nota: Se recomienda mantener el micrófono a 5 - 8 mm de la boca para tener un mejor efecto de sonido.

A



NO INCLUIDO

C



BOTONES MULTIFUNCIÓN

1. Subir volumen: Mantener presionado el botón VOL +. Bajar volumen: Presionar una vez el botón VOL -
2. Sirena: Presionar el botón MUSIC para activar la sirena. Para cambiar de sirena, presionar el botón MUSIC 2 segundos.
3. Grabadora: Para comenzar a grabar, presionar el botón REC, se prenderá la luz LED roja intermitente, al terminar el mensaje, apretar nuevamente el botón REC.
4. Para reproducir el mensaje, presionar el botón PLAY. Para grabar otro mensaje, repetir los mismos pasos.

Nota: Antes de grabar es necesario apagar el Bluetooth®.

5. Bluetooth®: Presionar el botón PLAY, para activar esta función, buscar en el dispositivo MEG-655 para conectar. Para apagar el modo Bluetooth®, mantener presionado el botón Bluetooth® 3 segundos.
6. USB: Introducir el USB al puerto, se activará automáticamente la función MP3.
7. TARJETA MICRO SD: Introducir la tarjeta micro SD al puerto, se activará automáticamente la función MP3
8. Play / pausa: Presionar una vez el botón ►||
9. Canción anterior: Presionar una vez el botón |◀◀
10. Siguiente canción: Presionar una vez el botón ►►|

ESPECIFICACIONES



Alimentación:

Indicar el tipo de batería y la cantidad de baterías: 7,4 Vcc 1 800 mAh // 9 Vcc

(utiliza 6 baterías tipo "D" de 1,5 Vcc)

Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 10 kHz

Rango de trabajo: 600 (distancia calculada en condiciones óptimas sin ruido)

Micrófono: Dinámico unidireccional y condensado

Potencia de salida: 15 W

Versión del Bluetooth®: 5.0

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: Hasta 50 metros sin obstáculos

Batería recargable:

Recarga: 5 Vcc 1 A

Salida (voltaje / amperaje): 7,4 Vcc 1 800 mAh

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	4 horas
50% volumen	3 horas
100% volumen	2 horas



IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



ATENCIÓN

 Las baterías instaladas únicamente deberán ser reemplazadas por personal calificado.

 Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

 Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.

 Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

 No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.

 Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: MEGÁFONO CON PARLANTE Y GRABADORA

MODELO: MEG-655

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: Quality Tools S.A. de C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México,
Tel.: 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA