AUDÍFONOS BLUETOOTH®

MODELO: MH-9112

Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: https://www.mitzu.com para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

mitzu.com

BIENVENIDO

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

EL EMPAQUE CONTIENE







1. Audífonos (2 piezas).
2. Base cargadora (1 pieza).
3. Cable cargador Micro USB (1 pieza).
4. Gomas chicas (1 par) y grandes (1 par).

ARMADO



USO

1. Música.
2. Llamadas.
3. Asistente telefónico.



CARGAR LA BATERÍA

NOTA: Antes de usar dejar cargar la primera vez 1 hora 30 min. (base cargadora) 1 hora 30 min. (audífonos).

10 horas



5 horas

- Auriculares con carga completa al 100% hasta 5 hrs. de reproducción con 25% de volumen.
- Base cargadora con carga completa al 100% tiene un respaldo de hasta 2 cargas de 5 hrs. de reproducción con un volumen del 25%, siendo un total de hasta 15 hrs. de respaldo.

NOTA: Véase tabla de duración de la batería.

Ⓐ Cargar la base



1. Insertar el cable Micro USB al puerto.
2. Cada foco LED corresponde al 25% de la carga, al cargarse completamente se prenderán los 4 LED's.

Ⓑ Cargar los audífonos



1. Ensamblar los audífonos en la base cargadora.
2. Mientras se están cargando se prenderá la luz LED roja, al cargar completamente la luz LED se apagará. La luz LED roja y verde intermitente se prenderá cuando este encendido.
3. Se apagará automáticamente al ponerlos en la base de carga, o presionar el botón multifunción de ambos auriculares durante 5 segundos.

BLUETOOTH®





1. En el Bluetooth® del dispositivo buscar MH-9112 para enlazar los audífonos, al enlazarse la luz LED roja y verde intermitente de los auriculares se apagará, al vincularlos por serparado la luz LED intermitente roja y verde de los auriculares se apagará. Se debe mantener una distancia de 10 metros para poder conectarse por separado, después se puede seleccionar el nombre del Bluetooth® desde el dispositivo. Para desvincular seleccionar la opción de desvincular desde el dispositivo.

Nota: Si la luz verde y roja no deja de parpadear es aviso que no se logró el enlace exitosamente, por lo tanto se deberá comenzar nuevamente.

BOTÓN MULTIFUNCIÓN AUDÍFONOS

- Encendido y apagado: Se prenderán automáticamente al sacarlos de la base de carga o presionar el botón multifunción durante 3 segundos. Se apagarán automáticamente al ponerlos en la base de carga o presionar 5 segundos el botón multifunción de ambos audífonos.



- Play / pausa: Presionar una vez el botón multifunción de cualquier auricular.



- Siguiente: Mantén presionado 2 segundos el botón multifunción del auricular derecho. Atrás: Mantén presionado 2 segundos el botón multifunción del auricular izquierdo.

- Aumentar el volumen: Presiona 2 veces el botón multifunción del auricular izquierdo. Reducir volumen: Presiona 2 veces el botón del auricular derecho.



- Manos libres:
  Presionar una vez el botón multifunción de cualquier auricular para contestar y / o terminar una llamada.
  Para desviar una llamada, mantener presionado 2 segundos el botón multifunción de cualquier auricular.
  Presionar 4 veces el botón multifunción de cualquier auricular para remarcar la última llamada.



- Asistente telefónico:
  Presionar el botón multifunción de cualquier auricular 3 veces.



ESPECIFICACIONES

NOM

Audífonos:
Alimentación: 3,7 Vcc 30 mAh (batería recargable)
Recarga: 3,7 Vcc 180 mAh (por puerto USB)
Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
Diámetro de altavoz: 8 mm
Impedancia: 16 Ω
Versión de Bluetooth®: 5.3
Rango de frecuencia: 2,4 GHz
Rango de alcance Bluetooth®: 10 m
Base cargadora:
Entrada: 3,7 Vcc 180 mAh (batería recargable)
Recarga: 5 Vcc 1 A (por puerto USB)
Salida: 3,7 Vcc 180 mAh (batería recargable)

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	5 horas
50% volumen	4 horas
100% volumen	3 hora

IMPORTANTE

Evitar poner los audífonos cerca del agua para no dañar el sonido del equipo.

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.

El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético.

No exponer a temperaturas inferiores a -10 ºC o superior a 60 ºC.

Por seguridad no usar auriculares en entornos peligrosos, mientras se conduce o realizan actividades que requieren de atención.

RECOMENDACIONES

Se recomienda cargar los audífonos cada 3 meses en su totalidad ya que de no hacerlo la carga de los audífonos puede perderse por completo.

Durante el uso del equipo, no coloque equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.

Este equipo no presenta ranuras de ventilación.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.

El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

ATENCIÓN

Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: AUDÍFONOS BLUETOOTH®
MODELO: MH-9112
MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de
fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: Quality Tools S.A. de C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México,
R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA