

## Control remoto universal para pantallas LCD

Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión

**\*Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez**  
[www.mitzu.com](http://www.mitzu.com) /Mitzu Corp /Mitzu.Corp /MitzuCorp



## BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.



## ARMADO

1. Localizar el compartimento para las baterías que se encuentra en la parte trasera del control y retirar la tapa
2. Insertar 2 baterías “AAA” (no incluidas)



## FUNCIONAMIENTO

### PROGRAMACIÓN MANUAL POR CÓDIGO

1. Dirigir el control remoto a la pantalla
2. Presionar y mantener el botón según la marca (ver tabla) hasta que el icono de volumen aparezca en la pantalla
3. Ubicar la lista de códigos\*\*\*(ver contenido)
4. Buscar en la lista de códigos los 3 dígitos que corresponden a la marca de la pantalla

**NOTA: se muestran varios códigos por marca, comenzar con el primer código en orden hasta obtener el código correcto**

5. Presionar y mantener el botón SET y simultáneamente el botón POWER (la luz LED se encenderá)
6. Soltar los botones SET y POWER
7. Ingresar el código de 3 dígitos

**NOTA: la luz LED destellará cada que se ingresa un dígito del código y se apagará al integrar el último dígito del código**

8. Verificar que el control remoto funcione adecuadamente oprimiendo cualquier botón, de ser así el control remoto ya está programado

- Verificar que las funciones básica se puedan usar o volver a los pasos anterior
- Es posible que el control no opere todas las funciones como el control original

\*\*\* las tablas de códigos de 3 dígitos se adjuntan por separado

Todas las marcas registradas y logotipos que aparecen aquí, son propiedad de sus respectivos dueños



## ESPECIFICACIONES

### Alimentación: 3 Vcc (Utiliza 2 pilas “AAA” de 1,5 Vcc)

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad  
Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía



Retirar las baterías cuando no se use por largos periodos de tiempo

### PROGRAMACIÓN MANUAL (SI NO EXISTEN CÓDIGOS PARA LA MARCA DE PANTALLA)

1. Encender la pantalla de forma manual
2. Dirigir el control remoto a la pantalla
3. Presionar y mantener el botón SET hasta que la luz LED encienda
4. Presionar el botón VOLUMEN + (la luz LED encenderá 1 vez)

**NOTA: Cada que se oprima el botón VOLUMEN + se prueba un código diferente; cuando se eleva el volumen de la pantalla se ha encontrado el código correcto para la pantalla (este proceso puede tardar varios minutos)**

### GUARDAR PROGRAMACIÓN

- Presionar el botón OK por 4 segundos (la luz LED destellará 3 veces)
- Realizar la misma acción para desbloquear la programación

# PÓLIZA DE GARANTÍA

**PRODUCTO:** Contro remoto universal para pantallas LCD

**MODELO:** MRC-LCD2

**MARCA:** MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

## CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

## ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**  
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

**IMPORTADOR:** QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Puerto Ángel N° 128, Col.  
Ampliación Casas Alemán. C.P. 07580, Delegación Gustavo A. Madero, CDMX.  
R.F.C.: QTO080617LR2

**CENTRO DE SERVICIO:** Quality Tools Pelicano No.79 Col. Granjas Modernas, México  
D. F. C.P. 07460 Tel: 5118 61 80 Ext: 1246

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre:

Domicilio: \_\_\_\_\_

Producto: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

SELLO DE TIENDA