



CÁMARA INALÁMBRICA Wi-Fi



MODELO: MSC-2007



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.


Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

EL EMPAQUE CONTIENE:

1



2



3



4



5



6



1. Cámara (1 pieza).
2. Cable USB (1 pieza).
3. Adaptador (1 pieza).
4. Tornillos (2 piezas)
5. Taquetes (2 piezas)
6. Llave (1 Pieza)

GUÍA DE OPERACIÓN RÁPIDA

Buscar Tuya Smart en App Store o en Google Play o escanea el siguiente código QR para descargarla.



AÑADIR DISPOSITIVO

Conexión modo Código QR

1. Asegúrate de que el dispositivo este en modo de emparejamiento o reiniciar.
(Para reiniciar, oprimir el botón reinicio con la llave por al menos 2 segundos, cuando se escuche la alerta de reinicio dejar de presionar, el reinicio será exitoso).
2. En la App seleccionar “agregar dispositivo”.
3. Ir al menú “video vigilancia” y seleccionar “cámara de seguridad inteligente”.
4. Seleccionar modo código QR”.
5. Introducir el nombre y contraseña del WiFi.
6. Escanear el código QR manteniendo la cámara cerca del dispositivo.


1



2



3



4



5



***NOTA:** En la actualidad, la cámara admite wifi 2.4 G con protocolo 802.11 b / g / n y no admite wifi 5 G. Mantener las conexiones entre el teléfono móvil y el enrutador a través de 2.4 G.

AÑADIR DISPOSITIVO

Conexión modo WiFi

1. Asegúrate de que el dispositivo este en modo de emparejamiento o reiniciar.
(Para reiniciar, oprimir el botón reinicio con la llave por al menos 2 segundos, cuando se escuche la alerta de reinicio dejar de presionar, el reinicio será exitoso).
2. Selecciona "agregar dispositivo".
3. Ir al menú "video vigilancia" y seleccionar "cámara de seguridad inteligente".
4. Seleccionar "modo WiFi".
5. Introducir el nombre y contraseña del WiFi.
6. La aplicación comenzará a buscar los dispositivos cercanos. Se puede buscar la señal manualmente en la configuración WiFi del teléfono, llamada "SmartLife_XXXXX" la contraseña por defecto es 12345678 (cuando la conexión este completada hacer clic en "finalizar").


1



2



3



4



5



***NOTA:** En la actualidad, la cámara admite wifi 2.4 G con protocolo 802.11 b / g / n y no admite wifi 5 G. Mantener las conexiones entre el teléfono móvil y el enrutador a través de 2.4 G.

VISUALIZACIÓN DE VIDEO EN VIVO

Hacer clic en el nombre del dispositivo para entrar al panel de control de la cámara, la interfaz despliega el video en vivo con resolución HD, se podrá usar en pantalla completa con sonido.

El botón de menú proporciona ajustes para tomar fotos, hablar, tomar video, sonido de video, orientación de pantalla, alarmas, etc.

Hacer clic en el botón de ajustes para ingresar a la interfaz de ajustes, se podrá establecer el nombre del dispositivo, compartir dispositivo, funciones básicas de dispositivo y otros ajustes.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo compartir dispositivos?

En la visualización de video, hacer clic en el botón de ajustes en la parte superior derecha para ingresar a los ajustes de la interfaz del dispositivo, clic en “compartir dispositivo”, después hacer clic en “agregar compartir”, ingresar el número de teléfono o buzón del usuario al que quieres compartir, clic en “terminar”.

¿Almacenamiento y tarjeta Micro SD?

La cámara soporta una tarjeta Micro SD con formato FAT32, Class6, Class10TF, y soporta hasta 128 GB. Cuando la tarjeta Micro SD está llena, automáticamente se borra el video más reciente y se recicla.

¿La cámara está fuera de línea?

1. Revisar si la energía y red de la cámara son normales.
2. Reiniciar el dispositivo.
3. Reconfigura la cámara.
4. Revisar si la red de banda ancha es normal.

¿Cómo cambiar el entorno de red?

Al usar la cámara en un nuevo entorno de red, oprimir el botón reiniciar con la llave por al menos 2 segundos, cuando se escuche la alerta de reinicio dejar de presionar, el reinicio será exitoso. Reiniciar y reconfigura la conexión de red.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Rango de Frecuencia (GHz): 2,4 GHz / IEEE802.11 b / g / n

Resolución: 3 MP (2304 x 1296)

Lente: 3,6 mm

Ángulo de visión: Horizontal: 355° / Vertical: 90°

Tipo de audio: Bidireccional

Rango de detección: 3 m

Almacenamiento en micro SD: 128 GB

Dimensiones: 6,5 x 7 x 10,5 cm

Adaptador ca / cc

Entrada: 100 - 240 Vca 50 / 60 Hz 0,3 A

Salida: 5 Vcc 1,5 A

NOM



IMPORTANTE

-  Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.
-  Este equipo no presenta ranuras de ventilación.
-  No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.
-  El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CÁMARA INALAMBRICA Wi-Fi

MODELO: MSC-2007

MARCA: MITZU®

El producto que has adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberás presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS, Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA