



CÁMARA INALÁMBRICA (WI-FI)



MODELO: MSC-2008



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.


Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

EL EMPAQUE CONTIENE:


1



2



3



4



5



1. Cámara (1 pieza).
2. Cable USB (1 pieza).
3. Adaptador (1 pieza).
4. Tornillos (2 piezas).
5. Taquetes (2 piezas).

MANUAL DE USUARIO PARA CÁMARA INTELIGENTE

ATENCIÓN. Antes de usar la cámara inteligente.

- Cuando se conecte la cámara a alguna conexión Wi-Fi, asegúrese de contar con señal de Wi-Fi completa. (Puede probar antes con un teléfono inteligente).
- Asegúrese de conectar el dispositivo con su teléfono inteligente (correctamente monitoreado en la app) antes de instalarlo.
- Esta cámara sólo soporta enrutador 2,4 Ghz Wi-Fi. Por favor asegúrese de estar usando enrutador 2,4 Ghz Wi-Fi (la misma que el teléfono inteligente).
- Esta cámara no admite Wi-Fi ocultos, favor de cambiar el Wi-Fi a modo visible.
- Por favor instale la cámara dentro de un área de cobertura de Wi-Fi estable. Si la señal de Wi-Fi es inestable en el lugar que se haya instalado, contáctenos para más consejos si es necesario.

PASO1. DESCARGAR LA APP “TUYA SMART”

- 1.- Busque “Tuya Smart” en tienda Apple (iPhone) o Google Play (Android) para descargar la aplicación o
- 2.- Use la cámara del celular para escanear el siguiente código QR y descargar la aplicación “Tuya Smart” *
*Solo admite versión IOS 8.0 o una versión más actual para iPhone; para Android sólo admite versión 10.0 o una versión más actual.
- 3.- Para nuevo usuario, por favor seleccione “de acuerdo” en la ventana emergente de consejos.
 - 1) Permita a Tuya Smart acceder a la información del teléfono celular y a la red inalámbrica, de otro modo no podrá agregar la cámara.
 - 2) Permita a Tuya Smart recibir notificación de mensajes, de otro modo el teléfono no recibirá mensajes de notificación.
 - 3) Permita a Tuya Smart el uso de micrófono cuando quiera usar la función bidireccional de audio.



PASO 2: PRENDER LA CÁMARA

Conecte la cámara a una fuente de alimentación. La cámara emitirá luz indicadora roja y hará un recorrido visual de esta forma sabremos que se ha encendido correctamente. Cuando la cámara emita un sonido, podremos vincularla con nuestro dispositivo móvil.

PASO 3: REGISTRO DE CUENTA (EN TUYA SMART APP)

- 1.- Abra la app Tuya Smart y de click para registrarse.
- 2.- Registrarse: Seleccione su país para registrar una cuenta con su correo electrónico.
3. Ingresar: Seleccione su país, digite su cuenta y contraseña para ingresar.


PASO 4: AGREGAR TU DISPOSITIVO E INSERTA TARJETA MICRO SD (NO INCLUIDA)

Antes de agregar tu dispositivo:

- 1.- Conecte su teléfono a una red Wi- Fi 2,4 G (no admite red 5 G)
- 2.- Acepte las condiciones de uso y añada el dispositivo. Seleccione la categoría cámara y bloqueo y el dispositivo cámara de seguridad inteligente (Wi- Fi)
- 2.- Acerque la cámara y el teléfono al enrutador a una distancia de 30 a 100 cm y conéctelos a la red Wi- Fi.

AGREGA EL DISPOSITIVO

- 1) Abra la aplicación “Tuya Smart”
- 2) De click en “Agregar dispositivo”
- 3) De click en “Cámara y Bloqueo” — “Cámara de seguridad inteligente (Wi-Fi)”
- 4) Siga las instrucciones en la aplicación para confirmar el estatus de la cámara y de click en “siguiente”
- 5) Seleccione una red Wi-Fi de 2,4 GHz e ingrese la contraseña del Wi-Fi, de click en “Siguiente”
- 6) Un código QR se mostrará en la pantalla de tu celular. Use la cámara para escanear el código QR.



Antes de escanear el código QR, por favor asegúrese de que la luz indicadora parpadee en rojo. Si no, haga lo siguiente: Reinicie cámara: Gire la cámara hacia arriba (modo privacidad) ahí encontrará el botón para reiniciar, manténgalo sostenido por varios segundos, hasta que escuche un deng deng deng, a continuación, la cámara dará un recorrido visual y parpadeará, eso significa que ha sido reiniciado satisfactoriamente.

- 7) Si se escaneó correctamente, sonará un indicador, si se escucha, seleccione “Escuché el indicador y esperando por “Agregar dispositivo...”
- 8) Después de ser escaneado correctamente seleccione “Hecho” para acceder a la cámara y el indicador de la cámara se iluminará azul.
¡Ahora la cámara está lista!
Inserte tarjeta Micro SD (no incluida)

Tip: la función de reproducción de video requiere que se inserte una tarjeta micro SD

Gire la esfera de la cámara hacia arriba para insertar la tarjeta micro SD

Inserte una tarjeta micro SD si es de 8G, 16 G y 32 G, el formato debe ser FAT32.64G. Para una tarjeta micro SD 128 G el formato debe ser formato exFAT.

PASO5: COMO USAR LA APP

Haga click en la cámara en la página lista para entrar a Live View



- 01 Transfer speed
- 02 Enable or disable audio
- 03 Switch the image quality
- 04 Remaining battery capacity
- 05 Record live video
- 06 Start communicating
- 07 Take a photo of the live-view
- 08 Zoom in
- 09 Floating window
- 10 Full screen
- 11 More quick settings

PASO6: FUNCIÓN INTRODUCCIÓN

- 01 Family Management Menu
- 02 Quick Settings
- 03 Device List
- 04 Home
- 05 Scene Management
- 06 Smart Management
- 07 Personal Center



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Rango de Frecuencia: 2,4 GHz

Resolución: 4 MP

Red WiFi: 2.4 GHz / IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Lente: 3,6 mm

Ángulo de visión: Vertical: 90° Horizontal: 360°

Tipo de audio: H.265

Rango de detección: 8 m

Almacenamiento en micro SD: 256 GB

Dimensiones: 7,6 x 7,6 x 10,9 cm

Adaptador ca / cc

Entrada: 100 - 240 Vca 50 - 60 Hz 0,4 A 5 W

Salida: 5 Vcc 1A

NOM



IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CÁMARA INALÁMBRICA (WI-FI)

MODELO: MSC-2008

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS, Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA