


1. DESCRIPCIÓN GENERAL



2. FUNCIONAMIENTO



- Bajar el volumen del dispositivo donde se conectarán los audifonos.
- Conectar el plug 3,5 mm al dispositivo.
- Regular posteriormente el volumen deseado.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc 55 mAh (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc 100 mA (puerto USB)



- Colocar los audifonos en el oído asegurándose de colocar la marca correctamente.
Oído derecho: R
Oído izquierdo: L

⚠ 3. PRECAUCIONES



Utilizar los audifonos a un nivel moderado para evitar lesiones acústicas.



Mantener los audifonos en un ambiente fresco, fuera de altas temperaturas y humedad.



Contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.