


1. DESCRIPCIÓN GENERAL



2. FUNCIONAMIENTO



- Bajar el volumen del dispositivo donde se conectarán los audífonos.
- Conectar el plug 3,5 mm al dispositivo.
- Regular posteriormente el volumen deseado.




- Colocar los audífonos en el oído asegurándose de colocar la marca correctamente.
Oído derecho: R
Oído izquierdo: L



- El botón multifunción te permite recibir y terminar las llamadas.



- Presionar dos veces el botón multifunción para cambiar a la siguiente canción.



- Mantener el dedo en el botón multifunción para activar el asistente telefónico.



3. PRECAUCIONES



Utilizar los audífonos a un nivel moderado para evitar lesiones acústicas.



Mantener los audífonos en un ambiente fresco, fuera de altas temperaturas y humedad.



Contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES

Impedancia: 32 Ω

Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20 kHz

Sensibilidad: 106 \pm 3 dB

Diámetro del altavoz: 14mm \emptyset

Conector: 3,5 mm

Longitud del cable: 1,2 m