


## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL




## 2. FUNCIONAMIENTO



- Bajar el volumen del dispositivo donde se conectarán los audífonos.
- Conectar el plug 3,5 mm al dispositivo.
- Regular posteriormente el volumen deseado.



- Colocar los audífonos en el oído asegurándote de colocar la marca correctamente.  
Oído derecho: R  
Oído izquierdo: L



- El botón multifunción te permite recibir y terminar las llamadas.

## 3. PRECAUCIONES



Utilizar los audífonos a un nivel moderado para evitar lesiones acústicas.



Mantener los audífonos en un ambiente fresco, fuera de altas temperaturas y humedad.



Contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.

## ESPECIFICACIONES

Impedancia: 32  $\Omega$

Respuesta en frecuencia: 18 - 20, 000 Hz

Sensibilidad: 80 dB

Diámetro del altavoz: 10 mm  $\varnothing$

Conector: 3,5 mm

Longitud del cable: 1,2 m