


1. DESCRIPCIÓN GENERAL




- Colocar los audífonos en el oído asegurándose de colocar la marca correctamente.

Oído derecho: R

Oído izquierdo: L

2. FUNCIONAMIENTO



- Bajar el volumen del dispositivo donde se conectarán los audífonos.
- Conectar el plug 3,5 mm al dispositivo.
- Regular posteriormente el volumen deseado.

ESPECIFICACIONES

Impedancia: 32 Ω

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Sensibilidad: 115 dB

Diámetro de la bocina: 40 mm $\varnothing$

Conector: 3,5 mm

Cable: 1,20 m

⚠ 3. PRECAUCIONES



Utilizar los audífonos a un nivel moderado para evitar lesiones acústicas.



Mantener los audífonos en un ambiente fresco, fuera de altas temperaturas y humedad.



Contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.