



AUTOESTÉREO DIGITAL CON PANTALLA DE 7" (17,78 cm)



MODELO: DAB-0204


*Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

*Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto DABB®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.


EL EMPAQUE CONTIENE:



1. Autoestéreo (1 pieza).
2. Control remoto (1 pieza).
3. Arnés conector (2 piezas).
4. Cámara de reversa con cables de conexión (1 pieza).

¿CÓMO CONECTAR?

1. Instalar los soportes en el tablero del auto.
2. Conectar en la línea de alimentación y a las bocinas de acuerdo al diagrama.



A		
1	Morado	Altavoz trasero derecho
2	Morado-negro	Altavoz trasero derecho
3	Gris	Altavoz frontal derecho
4	Gris-negro	Altavoz frontal derecho
5	Blanco	Altavoz frontal izquierdo
6	Blanco-negro	Altavoz frontal izquierdo
7	Verde	Altavoz trasero izquierdo
8	Verde-negro	Altavoz trasero izquierdo

B		
1	Rosa	BACK (ATRÁS)
2	Naranja	BRAKE (FRENO)
3	Café	Llave 1
4	Amarillo	+ 12 V DC
5	Azul	ANT (antena)
6	Verde	ILL + (iluminación)
7	Rojo	ACC (Control de crucero adaptativo)
8	Negro	GNC (Guía, navegación y control)
9	Naranja-negro	Llave 2

3. Colocar el autoestéreo en los soportes metálicos.

1) FUNCIÓN.

- A. Admite reproducción de audio, fotos video.
- B. Admite tarjeta USB 2.0 / SD.
- C. Admite la función de vista trasera del coche.
- D. Función Bluetooth®.
- E. Función de enlace de espejo para teléfonos Android e IOS.
- F. Salida de video (cuando la salida de video este conectada, la imagen sólo se verá en el estéreo).
- G. Soporte de control del volante.

2) INSTRUCCIONES DEL BOTÓN PANEL.

- 1) Encendido / apagado.
- 2) VOL+ : aumento de volumen.
- 3) VOL- : disminución de volumen.
- 4) MUTE: tecla de silencio.
- 5) RES: restablecer la unidad.
- 6) SD card port: puerto de lectura de tarjeta micro SD.
- 7) AUX: AUX IN, al usar esta función debe ir al menú principal AUX.
- 8) USB port: puerto de lectura USB.
- 9) USB / SD: puerto de lectura de tarjetas USB / Micro SD.
- 10) MENÚ: botón de menú para entrar en el menú principal.

3) MENÚ DE OPERACIONES.



1) Pulse el botón / logo MENÚ para acceder al menú principal. Presione el icono de Radio para FM; el icono USB para lectura de USB; el icono SD para lectura de tarjeta Micro SD; icono de Bluetooth® para música y teléfono Bluetooth®; icono AV-IN para entrada de audio AUX IN; icono Enlace espejo para la función de enlace espejo de Android y iPhone. Icono de configuración para las configuraciones de fábrica.

2) Pulse el icono  para volver al menú principal.

3) Presione  para prender la luz nocturna, presione nuevamente para cambiar a luz diurna.

4) OPERACIONES DE RADIO.



1) Presione el icono de la esquina superior derecha  para volver al menú principal.

2) Presione brevemente  para buscar la estación anterior; mantenga presionado más tiempo si quiere hacer búsqueda manual.

3) Presione brevemente  para buscar la estación siguiente; mantenga presionado más tiempo si quiere hacer búsqueda manual.

4) Toque  para cambiar la banda rápida entre FM1, FM2, FM3; la palabra numérica sobre "FM" significa cuántas estaciones se recibieron.

5) AS / PS: Toque AS/PS para escanear automáticamente las estaciones.

6) ST: Con un toque ST puede cambiar de estéreo / único canal.

7) LOC: Con un toque LOC puede cambiar al modo DX.

8) EQ: Puede seleccionar el modo (CUSTOM, DBB, CLASSIC, ROCK, JAZZ, POP).

9)  Escaneo automático y estaciones previas.

5) MENÚ DE REPRODUCCIÓN.




Barra de herramientas:

-  Presión breve, regresa a la última canción, presión larga rebobinar
-  Presión breve, avanza a la siguiente canción, presión larga adelantar
-  Repite reproducción (repetir una sola canción; repetir todas las canciones, etc.)
-  Cambiar el modo de canal mono al modo estéreo
-  Elegir digitalmente la canción exacta
-  Reproducir / pausar
-  Aleatorio
-  Archivos

6) OPERACIONES DE BLUETOOTH®.

Conexión: la primera vez que ingrese, deje que la función BLUETOOTH® de su teléfono se encienda primero, luego busque el nombre del dispositivo BLUETOOTH® que se muestra en la pantalla de la máquina y empareje con él, en este momento, el teléfono móvil será requerido para ingresar el código de la máquina MP5 (el código original es 0000 o 1234) para emparejar el código de la máquina MP5. Después de emparejar con éxito, la máquina MP5 mostrará el icono de Bluetooth® de color oscuro en la parte superior, si el icono sigue brillando significa que no se ha conectado correctamente.



INSTRUCCIONES PARA LLAMADAS VÍA BLUETOOTH®.

- El icono de Bluetooth® de color amarillo significa que se conecta con la función Bluetooth®.
- Función de marcación, toque cualquier número de registro telefónico, luego toque este icono para hacer una llamada telefónica.
- Toque este icono para acceder a la guía telefónica.
- Toque este icono para entrar en la página de música Bluetooth®.
- Registro de llamadas entrantes y salientes.
- Durante el uso de Bluetooth®, presione este icono para cambiar a teléfono manual.
- Presione este icono para mostrar el nombre del dispositivo BT.

7) OPERACIONES DE MIRROR LINK.


Toque el icono Mirror Link para ingresar a la función de teléfono móvil Phone Link, para sistema Android y IOS. Utiliza un cable de carga USB, conectando con el móvil y el dispositivo, después de conectarse con éxito puede reproducir todos los contenidos del teléfono móvil como películas / música / fotos en el MP5, también puede operar el teléfono móvil a través de la pantalla y puede operar la pantalla a través del teléfono móvil.

Aviso:

Para teléfonos móviles con sistema Android, debe mantener la configuración del teléfono móvil "Opciones de desarrollador" prendida, luego mantenga prendida "Depuración de USB" también.

Si no encuentra esta opción, busque "Opciones de desarrollador". Cuando use el link del teléfono para reproducir música y videos, por favor conecte el teléfono vía Bluetooth® para poder escuchar el audio. Para teléfonos móviles con sistema IOS, conecte el móvil con el dispositivo mediante un cable USB. Mientras tanto, seleccione en la página del sistema móvil y haga clic en "Confiar" para conectar el dispositivo. Una vez que se haya conectado con éxito, todo el contenido del teléfono móvil IOS se mostrará en ambos dispositivos, pero sólo se operará desde el teléfono IOS.

8) AJUSTES DE FÁBRICA.



General: estado del dispositivo.

Hora: toque el icono de Hora para ajustar el día, el mes y el año.

Idioma: toque el icono de idioma y seleccione otro idioma, puede cambiarlo.

Fondo de pantalla: toque el icono de fondo y seleccione un fondo diferente, puede cambiar el fondo del sistema.

Audio: puede seleccionar la configuración de EQ: (CUSTOM, DBB, CLASSIC, ROCK, JAZZ, POP) puede seleccionar Volumen encendido o apagado; puede seleccionar SW ON o OFF, etc.

Dirección: el icono táctil puede configurar el control del volante

Configuración de área: puede seleccionar y cambiar diferentes áreas. Esta configuración su principal efecto en el rango de frecuencia de radio y frecuencia de paso.

Logotipo del automóvil: toque el icono y seleccione un logotipo de automóvil diferente, puede cambiar el logotipo predeterminado del dispositivo.

Información del sistema: información de la versión del dispositivo.

Valores predeterminados de fábrica: en caso de que aparezca algún error, toque el icono para volver a los valores predeterminados de fábrica.

9) SWC

Sólo después de conectarse con los cables del automóvil, puede comenzar a estudiar. Antes de estudiar presione el ícono  para borrar la memoria. Después, presione largamente la función del volante y elija el botón relativo en el volante del coche, después estudie con éxito, el cuadro de estudio correspondiente se iluminará.

10) CONEXIÓN DE BOCINA.

La unidad es adecuada para la conexión de altavoces de coche de 4 ohms a 8 ohms. Desconecte el cable de alimentación antes de que finalice la conexión de los altavoces para evitar cortocircuitos. Evite el contacto entre los cables de los altavoces y el cable de tierra o destruirá la línea de tierra. Conecte la línea negra al suelo o a la parte metálica de la carrocería.

11) CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN.

Primero, alinee directamente el cable de memoria de alimentación de amarillo a +12 V, luego vaya encendiendo con la conexión de otros cables. Cuando termine toda la conexión, finalmente conecte el cable rojo al ACC del automóvil.


12) SALIDA DE VÍDEO.

Después de conectar el monitor LCD, cuando la unidad principal reproduzca el video, toque la pantalla, elija la salida de video, luego el monitor puede mostrar el video.

13) CONEXIÓN DE ANTENA.

Inserte la antena de radio al puerto de acceso de la unidad.

14) DIAGRAMA DE CONEXIÓN.



A

1	Morado	Altavoz trasero derecho
2	Morado- negro	Altavoz trasero derecho
3	Gris	Altavoz frontal derecho
4	Gris-negro	Altavoz frontal derecho
5	Blanco	Altavoz frontal izquierdo
6	Blanco- negro	Altavoz frontal izquierdo
7	Verde	Altavoz trasero izquierdo
8	Verde- negro	Altavoz trasero izquierdo

B

1	Rosa	BACK (ATRÁS)
2	Naranja	BRAKE (FRENO)
3	Café	Llave 1
4	Amarillo	+ 12 V DC
5	Azul	ANT(antena)
6	Verde	ILL + (iluminación)
7	Rojo	ACC (Control de crucero adaptativo)
8	Negro	GNC (Guía, navegación y control)
9	Naranja-negro	Llave 2

15) INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA.

Rosa: trasera (vista trasera para cámara).

Naranja: freno.

Café: llave de la línea de control al volante.

Amarillo: positivo de la batería (12 V).

Azul: antena de la radio.

Verde: ILL + iluminación para la lámpara.

Rojo: ACC (Control de cruce adaptativo) (+12 V).

Negro: GNC (Guía, navegación y control).

Naranja / negro: Llave 2 de línea de control al volante.

Morado / morado-negro: altavoz trasero derecho para positivo/ negativo.

Gris / gris-negro: altavoz frontal derecho para positivo y negativo.

Blanco / blanco-negro: altavoz frontal izquierdo para positivo y negativo.

Verde / verde-negro: altavoz trasero izquierdo para positivo/ negativo.

***Por favor, checar las líneas del altavoz cuidadosamente antes de instalar, ante cualquier conexión a tierra o tocamiento, el dispositivo se quemará.**

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 Vcc 10 A

Impedancia: 4Ω

Resolución de pantalla: 800 x 480

Formatos compatibles: MKV / AVI / MOV / MP4 / TS / ASF / FLV / PMP / MP3 / WMA / OGG / FLAC / APE / AAC / AC3 / MP5

Respuesta de frecuencia: ± 3 dB

SNR: 48 dB

Potencia de salida: 4 x 75 W

Separación de canales: 45 dB

Distorsión armónica: 10 - 15 %

Versión Bluetooth®: 5.0

Rango de Frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: 5-7 metros probados en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas.

IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

NOM

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: AUTOESTÉREO DIGITAL CON PANTALLA DE 7" (17,78 cm)

MODELO: DAB-0204

MARCA: DABB®

El producto que has adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberás presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS, Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA